SIEMENS



SINAMICS

Convertidores de baja tensión SINAMICS G120C Modelos Frame Size AA ... C

Instrucciones de servicio resumidas



SIEMENS

Consignas básicas de seguridad

Volumen del suministro

Instalar

Puesta en marcha

Eliminación de fallos

SINAMICS

SINAMICS G120C Convertidores SINAMICS G120C

Instrucciones de servicio resumidas

Edición 07/2015, firmware 4.7 SP3

Notas jurídicas

Filosofía en la señalización de advertencias y peligros

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

∱PELIGRO

Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **se producirá** la muerte, o bien lesiones corporales graves.

ADVERTENCIA

Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **puede producirse** la muerte o bien lesiones corporales graves.

PRECAUCIÓN

Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales.

ATENCIÓN

Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse daños materiales.

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

Personal cualificado

El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por **personal cualificado** para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros.

Uso previsto o de los productos de Siemens

Considere lo siguiente:

/ ADVERTENCIA

Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada.

Marcas registradas

Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares.

Exención de responsabilidad

Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición.

Índice

| 1 | Consigna | s básicas de seguridad | 7 |
|---|------------|--|----|
| | 1.1 | Consignas generales de seguridad | 7 |
| | 1.2 | Seguridad industrial | 8 |
| 2 | Volumen | del suministro | g |
| 3 | Instalar | | 11 |
| | 3.1 | Montaje | 11 |
| | 3.2 | Conexión | 15 |
| | 3.2.1 | Componentes opcionales para el convertidor | |
| | 3.2.2 | Conexión de la red, el motor y otros componentes | |
| | 3.2.3 | Instalación del convertidor conforme a las normas de CEM | |
| | 3.2.4 | Vista general de las interfaces | 20 |
| | 3.2.5 | Regletas de bornes | 21 |
| | 3.2.6 | Ajustes predeterminados de las interfaces | 25 |
| | 3.2.7 | Cableado de la regleta de bornes | 33 |
| | 3.2.8 | Asignación de las interfaces de bus de campo | 34 |
| 4 | Puesta er | n marcha | 35 |
| | 4.1 | Vista general de las herramientas de puesta en marcha | 35 |
| | 4.2 | Puesta en marcha con el Basic Operator Panel BOP-2 | 37 |
| | 4.2.1 | Puesta en marcha básica con el BOP-2 | |
| | 4.2.2 | Standard Drive Control | 39 |
| | 4.2.3 | Dynamic Drive Control | 41 |
| | 4.2.4 | Otros ajustes | 45 |
| | 4.2.4.1 | Manejo del convertidor con el BOP-2 | 45 |
| | 4.2.4.2 | Cambio de función de los bornes individuales | 49 |
| | 4.2.4.3 | Habilitación de la función de seguridad "Par desconectado con seguridad" (STO) | 51 |
| | 4.2.4.4 | Lista de parámetros | 52 |
| 5 | Eliminacio | ón de fallos | 73 |
| | 5.1 | Lista de alarmas y fallos | 73 |
| | 5.2 | Soporte para productos | 80 |
| | 5.3 | Renuestos | 80 |

El manual Getting Started describe la instalación y la puesta en marcha del convertidor SINAMICS G120C.

¿Qué significan los símbolos del manual?



Aquí empieza una instrucción de actuación.



Aquí termina una instrucción de actuación.

Consignas básicas de seguridad

1.1 Consignas generales de seguridad

/ ADVERTENCIA

Peligro de muerte por incumplimiento de las consignas de seguridad y omisión de los riesgos residuales

Si no se cumplen las consignas de seguridad ni se tienen en cuenta los riesgos residuales de la documentación de hardware correspondiente, pueden producirse accidentes con consecuencias mortales o lesiones graves.

- Respete las consignas de seguridad de la documentación de hardware.
- Tenga en cuenta los riesgos residuales durante la evaluación de riesgos.

/!\ADVERTENCIA

Peligro de muerte por fallos de funcionamiento de la máquina como consecuencia de una parametrización errónea o modificada

Una parametrización errónea o modificada puede provocar en máquinas fallos de funcionamiento que pueden producir lesiones graves o la muerte.

- Proteja las parametrizaciones del acceso no autorizado.
- Controle los posibles fallos de funcionamiento con medidas apropiadas (p. ej., DESCONEXIÓN/PARADA DE EMERGENCIA).

1.2 Seguridad industrial

Nota

Seguridad industrial

Siemens suministra productos y soluciones con funciones de seguridad industrial que contribuyen al funcionamiento seguro de instalaciones, soluciones, máquinas, equipos y redes. Dichas funciones son un componente importante de un sistema global de seguridad industrial. En consideración de lo anterior, los productos y soluciones de Siemens son objeto de mejoras continuas. Por ello, le recomendamos que se informe periódicamente sobre las actualizaciones de nuestros productos.

Para el funcionamiento seguro de los productos y soluciones de Siemens, es preciso tomar medidas de protección adecuadas (como el sistema de protección de células) e integrar cada componente en un sistema de seguridad industrial integral que incorpore los últimos avances tecnológicos. A este respecto, también deben tenerse en cuenta los productos de otros fabricantes que se estén utilizando. Encontrará más información sobre seguridad industrial en esta dirección (http://www.siemens.com/industrialsecurity).

Si desea mantenerse al día de las actualizaciones de nuestros productos, regístrese para recibir un boletín de noticias específico del producto que desee. Encontrará más información en esta dirección (http://support.automation.siemens.com).

/!\ADVERTENCIA

Peligro por estados operativos no seguros debidos a la manipulación del software

Las manipulaciones del software (p. ej., virus, troyanos, malware, gusanos) pueden provocar estados operativos no seguros en la instalación, con consecuencias mortales, lesiones graves o daños materiales.

- Mantenga actualizado el software.
 Encontrará información y boletines de noticias en esta dirección (http://support.automation.siemens.com).
- Integre los componentes de automatización y accionamiento en un sistema global de seguridad industrial de la instalación o máquina conforme a las últimas tecnologías.
 Encontrará más información en esta dirección (http://www.siemens.com/industrialsecurity).
- En su sistema global de seguridad industrial, tenga en cuenta todos los productos utilizados.

Volumen del suministro

El suministro consta por lo menos de los siguientes componentes:

 Un convertidor operativo con firmware cargado. Encontrará información sobre las posibilidades de actualización y reversión del firmware en Internet Firmware (http://support.automation.siemens.com/WW/news/es/67364620).

Encontrará la referencia 6SL3210-1KE..., la versión del hardware (p. ej., C02) y del firmware (p. ej., V4.7) en la placa de características del convertidor.

- 1 juego de conectores para conectar las entradas y salidas
- 1 juego de conectores para conectar red, motor y resistencia de freno
- Solo en convertidores con bus de campo vía USS o Modbus RTU: 1 conector para conectar el bus de campo
- 1 juego de chapas de pantalla
- Instrucciones de servicio resumidas en alemán e inglés
- El convertidor incluye software fuente abierto (OSS). Las condiciones de licencia del OSS estás almacenadas en el convertidor.

Leer las condiciones de licencia del OSS

El convertidor incluye software fuente abierto (OSS). El OSS está compuesto por texto fuente de dominio público y cumple determinadas condiciones de licencia. Si desea leer dichas condiciones de licencia, deberá transferirlas del convertidor a un PC.

Procedimiento



Para transferir las condiciones de licencia del OSS del convertidor a un PC, proceda del siguiente modo:


- 1. Desconecte la alimentación del convertidor.
- 2. Inserte una tarjeta de memoria vacía en la ranura al efecto del convertidor. Ver también el apartado: Vista general de las interfaces (Página 20)
- 3. Conecte la alimentación del convertidor.
- 4. Espere 30 segundos tras conectar la alimentación.

Durante este tiempo el convertidor escribe el archivo "Read_OSS.ZIP" en la tarjeta de memoria.

- 5. Desconecte la alimentación del convertidor.
- 6. Extraiga la tarjeta de memoria del convertidor.
- 7. Cargue el archivo en un PC usando un lector de tarjetas.
- Con ello habrá transferido las condiciones de licencia del OSS desde el convertidor a un PC y ya puede leerlas.

Placa de características y datos técnicos

| Tamaño | Potencia asigna- da de salida | Intensidad asignada de salida | Referencia | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------|----------------------|
| | basada en una sobrecarga leve | | Sin filtro | | Con filtro |
| | 0,55 kW | 1,7 A | 6SL3210-1KE11-8U |] 2 | 6SL3210-1KE11-8A 2 |
| | 0,75 kW | 2,2 A | 6SL3210-1KE12-3U | 2 | 6SL3210-1KE12-3A 2 |
| | 1,1 kW | 3,1 A | 6SL3210-1KE13-2U | 2 | 6SL3210-1KE13-2A 2 |
| FSAA | 1,5 kW | 4,1 A | 6SL3210-1KE14-3U [|] 2 | 6SL3210-1KE14-3A 2 |
| SINAMICS G120C | | Modbus RTU) | | 3 | В |
| SINAMICS G120C | | | F | 0 | Р |
| SINAMICS G120C | • | NET, EtherNet/IP) | F | | F |
| 6.50 | 0,55 kW | 1,7 A | 6SL3210-1KE11-8U | | 6SL3210-1KE11-8A 1 1 |
| | 0,75 kW | 2,2 A | 6SL3210-1KE12-3U | 1 | 6SL3210-1KE12-3A 1 1 |
| | 1,1 kW | 3,1 A | 6SL3210-1KE13-2U | _ | 6SL3210-1KE13-2A 1 1 |
| | 1,5 kW | 4,1 A | 6SL3210-1KE14-3U | _ | 6SL3210-1KE14-3A 1 1 |
| FSA | 2,2 kW | 5,6 A | 6SL3210-1KE15-8U | _ | 6SL3210-1KE15-8A 1 1 |
| FSA | 3,0 kW | 7,3 A | 6SL3210-1KE17-5U | _ | 6SL3210-1KE17-5A 1 1 |
| | 4,0 kW | 8,8 A | 6SL3210-1KE18-8U | | 6SL3210-1KE18-8A 1 1 |
| | 5,5 kW | 12,5 A | 6SL3210-1KE21-3U | _ | 6SL3210-1KE21-3A 1 1 |
| 1 | 7,5 kW | 16,5 A | 6SL3210-1KE21-7U [|] 1 | 6SL3210-1KE21-7A ☐ 1 |
| FSB | 11,0 kW | 25.0.4 | 6SL3210-1KE22-6U Г | 14 | 6SL3210-1KE22-6A ☐ 1 |
| | 15,0 kW | 25,0 A 31,0 A | 6SL3210-1KE22-60 [6SL3210-1KE23-2U [| | 6SL3210-1KE23-2A 1 1 |
| | 18,5 kW | | | | |
| FSC | | 37,0 A | 6SL3210-1KE23-8U | | 6SL3210-1KE23-8A 1 1 |
| SINAMICS G120C USS/MB (USS, Modbus RTU) SINAMICS G120C DP (PROFIBUS) | | | | 3 | В |
| SINAMICS G120C SINAMICS G120C | A | IBUS) INET, EtherNet/IP) | | P F | P |
| | | inci, ciliernel/IP) | | 0 | C |
| SINAMICS G120C CANopen | | | | | U |



La placa de características contiene la referencia y la versión de hardware y firmware del convertidor. Encontrará La placa de características en los siguientes lugares del convertidor:

- En el frente, al retirar la tapa ciega para el Operator Panel.
- En el lateral, en el disipador.

Instalar 2.1

3.1 Montaje

Dimensiones




Figura 3-1 Dimensiones y distancias mínimas a otros equipos

Tabla 3- 1 Dimensiones

| | Frame Size AA 0,55 kW 1,5 kW | Frame Size A 0,55 kW 4,0 kW | Frame Size B 5,5 kW 7,5 kW | Frame Size C 11 kW 18,5 kW | | |
|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Altura incluidos conectores | 181 mm | 196 mm | 196 mm | 295 mm | | |
| Altura incluida chapa de pantalla | 268 mm | 276 mm | 276 mm | 375 mm | | |
| Ancho | 73 mm | 73 mm | 100 mm | 140 mm | | |
| Profundidad del convertidor con interfaz PROFINET | 178 mm | 226 mm | 226 mm | 226 mm | | |
| Profundidad del convertidor con interfaz PROFIBUS, USS/MB o CANopen | 155 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | | |
| Profundidad adicional con el | + 21 mm con el IOP (Intelligent Operator Panel) enchufado | | | | | |
| Operator Panel enchufado | + 11 mm con el | + 11 mm con el BOP-2 (Basic Operator Panel) enchufado | | | | |

3.1 Montaje

Montaje de las chapas de pantalla

Recomendamos montar las chapas de pantalla suministradas. Las chapas de pantalla simplifican la instalación del convertidor conforme a las normas de CEM y el alivio de tracción de los cables conectados.





Figura 3-2 Montaje de las chapas de pantalla tomando como ejemplo un convertidor Frame Size A

Montaje en una pared del armario

Tabla 3-2 Figuras de taladrado y elementos de montaje

| | Frame Size AA 0,55 kW 1,5 kW | Frame Size A 0,55 kW 4,0 kW | Frame Size B 5,5 kW 7,5 kW | Frame Size C 11 kW 18,5 kW |
|------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Figura de taladrado | Figura de taladrado sin chapa de pantalla montada, la figura de taladrado es compatible con Frame Size A | 36,5 (o ₁) | 186 | 118 |
| Elementos de | 2 pernos M4, | 3 pernos M4, | 4 pernos M4, | 4 pernos M5, |
| montaje | 2 tuercas M4, 2 arandelas M4 | 3 tuercas M4, 3 arandelas M4 | 4 tuercas M4, 4 arandelas M4 | 4 tuercas M5, 4 arandelas M5 |
| Par de apriete | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm |

Montaje sobre un perfil DIN (TS 35)



Puede montar el convertidor de tamaño FSAA sobre un perfil DIN TS 35.

Procedimiento



Para montar el convertidor sobre un perfil DIN, proceda del siguiente modo:

- 1. Coloque el convertidor sobre el borde superior del perfil DIN.
- Presione con un destornillador el botón de desenclavamiento situado en la parte superior del convertidor.
- 3. Siga presionando el botón de desenclavamiento hasta que oiga cómo el convertidor queda enclavado en el perfil DIN.




Figura 3-3 Fijación en un perfil DIN

El convertidor ya está montado sobre un perfil DIN.

Para desmontarlo presione el botón de desenclavamiento y al mismo tiempo tire del convertidor para sacarlo del perfil DIN.

Montaje en un componente para montaje bajo pie (solo tamaño FSAA)

Para los convertidores de tamaño FSAA hay disponibles bobinas, filtros y resistencias de freno como componentes para montaje bajo pie.

Monte el convertidor en el componente para montaje bajo pie con dos tornillos M4.




Figura 3-4 Componentes disponibles para montaje bajo pie

Puede combinar hasta dos componentes para montaje bajo pie.




Figura 3-5 Combinaciones admisibles de componentes para montaje bajo pie

3.2 Conexión

3.2.1 Componentes opcionales para el convertidor

Resistencia de freno

La resistencia de freno permite que el convertidor frene de forma activa una carga con elevado momento de inercia.

Bobina de red

La bobina de red aumenta la protección del convertidor frente a sobretensiones, armónicos y caídas de conmutación.

Nota

Si la tensión de cortocircuito relativa u_k del transformador de red es < 1 %, es necesaria una bobina de red para evitar que disminuya la vida útil del convertidor.

Bobina de salida

La bobina de salida aumenta la longitud máxima admisible del cable del motor.

Correspondencia entre convertidores y resistencias de freno, bobinas de red y bobinas de salida

| Convertidor 6SL321 | 0 | | Resistencia de freno | Bobina de red | Bobina de salida |
|--------------------|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Frame Size AA, A | 0,55 kW 1,1 kW | 1KE11-8□□□, 1KE12-3□□□, 1KE13-2□□□ | 6SL3201-0BE14- 3AA0 | 6SL3203-0CE13- 2AA0 | 6SL3202-0AE16- 1CA0 |
| | 1,5 kW | 1KE14-3□□□ | | 6SL3203-0CE21- | |
| Frame Size A | 2,2 kW | 1KE15-8□□1 | 6SL3201-0BE21- | 0AA0 | |
| | 3,0 kW 4,0 kW | 1KE17-5□□1, 1KE18-8□□1 | 0AA0 | | 6SL3202-0AE18- 8CA0 |
| Frame Size B | 5,5 kW 7,5 kW | 1KE21-3□□1, 1KE21-7□□1 | 6SL3201-0BE21- 8AA0 | 6SL3203-0CE21- 8AA0 | 6SL3202-0AE21- 8CA0 |
| Frame Size C | 11,0 kW 18,5 kW | 1KE22-6□□1, 1KE23-2□□1, 1KE23-8□□1 | 6SL3201-0BE23- 8AA0 | 6SL3203-0CE23- 8AA0 | 6SL3202-0AE23- 8CA0 |

3.2.2 Conexión de la red, el motor y otros componentes




/!\ADVERTENCIA

Peligro de muerte por corrientes de fuga en caso de interrupción del conductor de protección externo

Los componentes de accionamiento conducen una elevada corriente de fuga a través del conductor de protección. Si se interrumpe el conductor de protección, el contacto con los elementos conductores puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

- Procure que el conductor de protección externo cumpla al menos una de las siguientes condiciones:
 - Está tendido de forma que queda protegido contra daños mecánicos.¹⁾
 - Como conductor de un cable multiconductor, presenta una sección mínima de 2,5 mm² de Cu.
 - Presenta un segundo conductor de protección paralelo con la misma sección.
 - Cumple la normativa local para equipos con corrientes de fuga elevadas.
 - ¹⁾ Los conductores tendidos dentro de armarios eléctricos o carcasas de máquinas cerradas se consideran suficientemente protegidos contra los daños mecánicos.



| 000 | 0000000000 | | Convertidor | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|----------|-----------|---------------|--|--|
| | | Tama | ño, potencia asignada | Sección de conexión (par de apriete) | | | | | |
| | | FSAA, FSA | 0,55 kW 4,0 kW | 1,0 2,5 mm² | (0,5 Nm) | 18 14 AWG | (4,5 lbf in) | | |
| | \000/ | FSB | 5,5 kW 7,5 kW | 4,0 6,0 mm² | (0,6 Nm) | 12 10 AWG | (5,5 lbf in) | | |
| UUU | | FSC | 11 kW | 6,0 16 mm² | (1,5 Nm) | 10 5 AWG | (13,5 lbf in) | | |
| | | '50 | 15 kW 18,5 kW | 10 16 mm² | (1,5 Nm) | 7 5 AWG | (13,5 lbf in) | | |

| Potencia asignada del convertidor | | Seco | Bobina de red ión de conexión (par de ap | riete) |
|-----------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|
| 0,55 kW 4,0 kW | | 2,5 mm ² (0,8 Nm) | 14 AWG (7 lbf in) | PE M4 (3 Nm / 27 lbf in) |
| 5,5 kW 7,5 kW | | 6 mm² (1,8 Nm) | 10 AWG (16 lbf in) | PE M5 (5 Nm / 44 lbf in) |
| 11 kW 18,5 kW | • | 16 mm² (4 Nm) | 5 AWG (35 lbf in) | F L WO (5 MIT / 44 IDI III) |

| Potencia asignada del | bobina de salida | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|
| convertidor | Sección de conexión (par de apriete) | | | | |
| 0,55 kW 4,0 kW | 2,5 mm ² (0,8 Nm) | 14 AWG (7 lbf in) | PE M4 (3 Nm / 27 lbf in) | | |
| 5,5 kW 7,5 kW | 10 mm ² (1,8 Nm) | 8 AWG (16 lbf in) | PE M5 (5 Nm / 44 lbf in) | | |
| 11 kW 18,5 kW | 16 mm² (4 Nm) | 5 AWG (35 lbf in) | F L WO (5 MIT / 44 IDI III) | | |

| Potencia asignada del | Resistencia de freno | | | |
|-----------------------|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| convertidor | Sección de conexión (par de apriete) | | | |
| | R1, R2, PE | | Contacto de | temperatura |
| 0,55 kW 7,5 kW | 2,5 mm ² (0,5 Nm) | 14 AWG (4,5 lbf in) | 2.5 mm ² (0.5 Nm) | 14 AWG (4,5 lbf in) |
| 11 kW 18,5 kW | 6 mm ² (0,6 Nm) | 10 AWG (5,5 lbf in) | 2,5 mm (0,5 mm) | 14 AVVO (4,5 IDI III) |

| Convertidor | | Bobina, filtro o resistencia de freno para montaje bajo pie | | |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------|--|
| Tamaño, potencia asignada | | Sección de conexión (par de apriete) | | |
| FSAA | 0,55 kW 1,5 kW | 1,0 2,5 mm ² (1,1 Nm) | 17 14 AWG (10 lbf in) | |

Procedimiento




Para conectar el convertidor y sus componentes, proceda del siguiente modo:

1. Instale los fusibles adecuados:

| Convertidor | | Fusible según IEC | Fusible según UL/cUL |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| FSAA, FSA | 0,55 kW 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW | 3NA3801 (6 A) 3NA3803 (10 A) | 10 A, 600 VAC, clase J |
| FSA | 3,0 kW 4,0 kW | 3NA3805 (16 A) | 15 A, 600 VAC, clase J |
| FSB | 5,5 kW | 3NA3807 (20 A) | 20 A, 600 VAC, clase J |
| | 7,5 kW | 3NA3810 (25 A) | 25 A, 600 VAC, clase J |
| FSC | 11 kW | 3NA3817 (40 A) | 40 A, 600 VAC, clase J |
| | 15 kW | 3NA3820 (50 A) | 50 A, 600 VAC, clase J |
| | 18,5 kW | 3NA3822 (63 A) | 60 A, 600 VAC, clase J |

- Conecte el convertidor y sus componentes.
 En la parte inferior del convertidor se encuentran los conectores de red, motor y resistencia de freno.
- Si se necesita una instalación conforme a las normas de CEM, deben utilizarse cables apantallados. Ver también el apartado: Instalación del convertidor conforme a las normas de CEM (Página 19).



Ha conectado el convertidor y sus componentes.

Instalación en EE. UU. y Canadá (UL o CSA, respectivamente)

Para instalar el convertidor de acuerdo con las normas de UL/cUL, tome las siguientes medidas:

- Utilice fusibles con homologación UL/CSA de la clase J.
- No se permite un accionamiento multimotor; es decir, el uso simultáneo de varios motores en un solo convertidor.
- La protección de semiconductores contra cortocircuitos integrada en el convertidor no protege las derivaciones. Instale la protección de derivaciones conforme al National Electric Code y a cualquier otra normativa local aplicable.
- Por lo que respecta al tamaño mínimo del armario, existen las siguientes limitaciones:
 - Convertidores de tamaño FSAA: ≥ 30000 cm³ (≥ 1830 in³)
 - Convertidores de tamaños FSA ... FSC: sin limitaciones en relación con las normas UL
- Instale el convertidor en redes ≤ 40000 A (simétricas, ≤ 480 V).
- Utilice cables de cobre de la clase 1, ≥ 60° C para el tamaño FSAA.
- Utilice cables de cobre de la clase 1, 75° C para los tamaños FSA ... FSC.
- Deje el parámetro p0610 en el ajuste de fábrica.


El ajuste de fábrica p0610 = 12 significa: El convertidor reacciona a un exceso de temperatura del motor inmediatamente con una alarma y tras un cierto tiempo con un fallo

Requisitos adicionales para conformidad con CSA:

- Utilice un protector contra sobretensiones con referencia 5SD7424-1.
- Alternativa: instale el convertidor con un protector contra sobretensiones externo que posea las siguientes características:
 - Protector contra sobretensiones con marca de homologación: número de control de categoría VZCA y VZCA7
 - Tensión asignada trifásica, 480/277 V AC, 50/60 Hz.
 - Tensiones en los bornes V_{PR} = 2000 V, I_N = 3 kA min, MCOV = 508 V AC, SCCR = 40 kA.
 - Apropiado para aplicación SPD, tipo 1 o tipo 2.
- Durante la puesta en marcha, ajuste la protección contra sobrecarga del motor con el parámetro p0640 a 115%, 230% o 400% de la intensidad nominal del motor. De este modo se cumple la protección de sobrecarga del motor según CSA C22.2 n.º 274.

3.2.3 Instalación del convertidor conforme a las normas de CEM

Resumen



Cableado conforme a las normas de CEM tomando como ejemplo un convertidor Frame Size A

- (1) Cable de red no apantallado
- ② Abrazaderas de pantalla CEM (tiras en zigzag) en la chapa de pantalla del Power Module
- ③ Cable apantallado a la resistencia de freno (no disponible en todos los convertidores)
- Abrazadera de pantalla CEM para el cable a la regleta de bornes en la chapa de pantalla de la CU
- (5) Cable apantallado a la regleta de bornes
- 6 Cable apantallado para motor

Reglas para un tendido de cables conforme a las normas de CEM

- Instale el convertidor en una placa de montaje de metal. La placa de montaje debe estar sin pintar y contar con buena conductividad eléctrica.
- Utilice cables apantallados para las siguientes conexiones:
 - Motor y sensor de temperatura del motor
 - Resistencia de freno (no disponible en todos los convertidores)
 - Bus de campo
 - Entradas y salidas de la regleta de bornes
- Coloque las pantallas de cable conforme a las reglas de CEM:


Apantallamiento con banda en zigzag Apantallamiento con abrazadera de manguera Chapa de pantalla Chapa de montaje

Figura 3-6 Ejemplos de contacto de pantalla conforme a las reglas de CEM


3.2.4 Vista general de las interfaces

Interfaces en el frente de la Control Unit


Para poder acceder a las interfaces del frente de la Control Unit, hay que desenchufar el Operator Panel (si lo hay) y abrir las puertas frontales.



- 1) Regleta de bornes
- ② Conexión al Operator Panel
- (3) Ranura para la tarjeta de memoria
- (4) Interruptor para entrada analógica
- Selección de la dirección de bus de campo:
 - PROFIBUS
 - USS
 - Modbus RTU
 - CanOpen



- ⑥ Interfaz USB para la conexión con un PC
- 7 LED de estado




- (8) Regleta de bornes
- - PROFIBUS, PROFINET: Sin función



- USS, Modbus, CANopen: terminación de bus
- nterfaz de bus de campo

3.2.5 Regletas de bornes

Variantes de cableado de las regletas de bornes



GND

Todos los bornes con el potencial de referencia "GND" están interconectados dentro del convertidor.

DI COM1

Los potenciales de referencia "DI COM1" y "DI COM2" están aislados galvánicamente de "GND".

DI COM2

→ Si se utiliza la alimentación de 24 V del borne 9 como alimentación de las entradas digitales (como se muestra arriba), deben conectarse "GND", "DI COM1" y "DI COM2" entre sí.

Bornes 31, 32


GND IN

Si se conecta una alimentación opcional de 24 V a los bornes 31, 32, la Control Unit permanece en funcionamiento incluso en caso de desenchufarse el Power Module de la red. En consecuencia, la Control Unit mantiene, p. ej., la comunicación de bus de campo.

- → Solo debe conectarse a los bornes 31, 32 una alimentación según SELV (muy baja tensión de seguridad) o PELV (muy baja tensión de protección).
- \rightarrow Si se quiere utilizar una alimentación para los bornes 31, 32 y las entradas digitales, deben conectarse "DI COM1/2" y "GND IN" entre sí.
- Bornes 3, 4: Para la entrada analógica puede usarse la alimentación interna de 10 V o bien una alimentación externa. Consumo típico: 10 mA ... 20 mA.
 - → Si se utiliza la alimentación interna de 10 V, debe conectarse Al 0- con GND.


Figura 3-7 Ejemplo de cableado de las entradas digitales con alimentación interna de 24 V del convertidor

Otras posibilidades de conexión de las entradas digitales



Si se desea conectar entre sí los potenciales de la alimentación externa y la alimentación interna del convertidor, debe conectarse "GND" con los bornes 34 y 69.

Conexión de contactos en fuente con la alimentación externa




Conecte entre sí los bornes 69 y 34.

Conexión de contactos en sumidero con la alimentación externa

Ajustes de fábrica de la regleta de bornes

El ajuste de fábrica de los bornes varía en función de si el variador tiene interfaz PROFIBUS o PROFINET.



| | 18 | DO 0 NC | |
|-----|----|----------|-------|
| | 19 | DO 0 NO | Fallo |
| -⊗- | 20 | DO 0 COM | |
| | 9 | +24V out | |

Figura 3-8 Ajuste de fábrica de los bornes para G120C USS y G120C CAN

3.2 Conexión




Figura 3-9 Ajuste de fábrica de los bornes para G120C DP y G120C PN

Cambio de función de los bornes

La función de los bornes marcados en color en las dos figuras anteriores se puede ajustar.


Para no tener que cambiar los bornes uno por uno, es posible ajustar varios a la vez mediante ajustes predeterminados ("p0015 Macro unidad de accto.").

Los ajustes de fábrica de los bornes descritos anteriormente corresponden a los siguientes ajustes predeterminados:

- Ajuste predeterminado 12 (p0015 = 12): "E/S estándar con consigna analógica"
- Ajuste predeterminado 7 (p0015 = 7): "Bus de campo con conmutación de juego de datos"

3.2.6 Ajustes predeterminados de las interfaces

Ajuste predeterminado 1: "sistemas transportadores con 2 frecuencias fijas"



DO 0: p0730, DO 1: p0731

AO 0: p0771[0]

DI 0: r0722.0, ..., DI 5: r0722.5

Consigna fija de velocidad 3: p1003, consigna fija de velocidad 4: p1004, consigna fija de velocidad activa: r1024

Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 1024

DI 4 y DI 5 = high: el convertidor suma ambas consignas fijas de velocidad

Nombre en el BOP-2: coN 2 SP

Ajuste predeterminado 2: "sistemas transportadores con Basic Safety"

| -/- 5DI 0 | CON/DES1 con consigna de velocidad prefijada 1 |
|----------------------------|--|
| —∕ – 6 DI 1 | Consigna fija de velocidad 2 |
| ─ 7 DI 2 | Confirmar fallo |
| -/- 16 DI 4 -/- 17 DI 5 | Reservado para una función de seguridad |
| -⊗-18D00 | Fallo |
| 19 20 | |
| -⊗-21D01 | Alarma |
| 6 40400 | V-law and deviale alded |
| -O-12A0 0 | Valor real de velocidad |

DO 0: p0730, DO 1: p0731

AO 0: p0771[0]

DI 0: r0722.0, ..., DI 5: r0722.5

Consigna fija de velocidad 1: p1001, consigna fija de velocidad 2: p1002, consigna fija de velocidad activa: r1024

Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 1024

DI 0 y DI 1 = high: el convertidor suma ambas consignas fijas de velocidad.

Nombre en el BOP-2: coN SAFE

3.2 Conexión

Ajuste predeterminado 3: "sistemas transportadores con 4 frecuencias fijas"

| ─ 5DI0 | CON/DES1 con consigna de velocidad prefijada 1 |
|--------------------|--|
| ─ ∕- 6DI1 | Consigna fija de velocidad 2 |
| → 7 DI 2 | Confirmar fallo |
| -/- 16 DI 4 | Consigna de velocidad prefijada 3 |
| -/- 17 DI 5 | Consigna de velocidad prefijada 4 |
| -⊗-18D0 0 | Fallo |
| 19 | |
| 20 | |
| -⊗-21 DO 1 | Alarma |
| 22 | |
| - ⊘ -12A0 0 | Valor real de velocidad |

DO 0: p0730, DO 1: p0731

AO 0: p0771[0]

DI 0: r0722.0, ..., DI 5: r0722.5


Consigna fija de velocidad 1: p1001, ... consigna fija de velocidad 4: p1004, consigna fija de velocidad activa: r1024

Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 1024

Varias de las DI 0, DI 1, DI 4 y DI 5 = high: el convertidor suma las correspondientes consignas fijas de velocidad.

Nombre en el BOP-2: coN 4 SP

Ajuste predeterminado 4: "sistemas transportadores con bus de campo"




DO 0: p0730, DO 1: p0731

AO 0: p0771[0]

Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 2050[1]


Nombre en el BOP-2: coN Fb

Ajuste predeterminado 5: "sistemas transportadores con bus de campo y Basic Safety"




Ajuste predeterminado 7: "bus de campo con conmutación de juego de datos"

Ajuste de fábrica para convertidores con interfaz PROFIBUS o PROFINET



3.2 Conexión

Ajuste predeterminado 8: "PMot con Basic Safety"



DO 0: p0730, DO 1: p0731

AO 0: p0771[0]


DI 0: r0722.0, ..., DI 5: r0722.5

Potenciómetro motorizado Consigna tras generador de rampa: r1050

Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 1050

Nombre en el BOP-2: MoP SAFE

Ajuste predeterminado 9: "E/S estándar con PMot"



DO 0: p0730, DO 1: p0731

AO 0: p0771[0]

DI 0: r0722.0, ..., DI 3: r0722.3


Potenciómetro motorizado Consigna tras generador de rampa: r1050

Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 1050

Nombre en el BOP-2: Std MoP

Ajuste predeterminado 12: "E/S estándar con consigna analógica"

Ajuste de fábrica para convertidores con interfaz USS




DO 0: p0730, DO 1: p0731 AO 0: p0771[0] DI 0: r0722.0, ..., DI 2: r0722.2 AI 0: r0755[0]

Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 755[0]

Nombre en el BOP-2: Std ASP

Ajuste predeterminado 13: "E/S estándar con consigna analógica y Safety"




DO 0: p0730, DO 1: p0731 AO 0: p0771[0] DI 0: r0722.0, ..., DI 5: r0722.5 AI 0: r0755[0]

Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 755[0]

Nombre en el BOP-2: ASPS

Ajuste predeterminado 14: "industria de procesos con bus de campo"



DO 0: p0730, DO 1: p0731

AO 0: p0771[0]


DI 0: r0722.0, ..., DI 5: r0722.5

Potenciómetro motorizado Consigna tras generador de rampa: r1050


Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 2050[1], p1070[1] = 1050

Nombre en el BOP-2: Proc Fb

Ajuste predeterminado 15: "industria de procesos"



Ajuste predeterminado 17: "2 hilos (adelante/atrás1)"



DO 0: p0730, DO 1: p0731 AO 0: p0771[0] DI 0: r0722.0, ..., DI 2: r0722.2 AI 0: r0755[0]

Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 755[0]

Nombre en el BOP-2: 2-wlrE 1

3.2 Conexión


Ajuste predeterminado 18: "2 hilos (adelante/atrás2)"

| - 5DI 0 CON/DES1 | derecha | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|-------|
| - 6DI 1 CON/DES iz | zguierda | | |
| → 7DI2 Confirmar fa | ıllo | | |
| 3AI 0+ Consigna de | e velocidad | | |
| -⊗-18D0 0 Fallo | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| -⊗-21D01 Alarma | | | |
| 22 | | | |
| -⊗-12A0 0 Valor real de | evelocidad | | |
| | | | |
| DO 0: p0730, DO 1: p0731 | AO 0: p0771[0] | DI 0: r0722.0,, DI 2: r0722.2 | AI 0: |
| | | | |

Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 755[0]

Nombre en el BOP-2: 2-wlrE 2

Ajuste predeterminado 19: "3 hilos (habil./adelante/atrás)"




DO 0: p0730, DO 1: p0731 AO 0: p0771[0] DI 0: r0722.0, ..., DI 4: r0722.4 AI 0: r0755[0]

Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 755[0]

Nombre en el BOP-2: 3-wlrE 1

Ajuste predeterminado 20: "3 hilos (habil./CON/invers)"




DO 0: p0730, DO 1: p0731 AO 0: p0771[0] DI 0: r0722.0, ..., DI 4: r0722.4 AI 0: r0755[0]


Consigna de velocidad (consigna principal): p1070[0] = 755[0]

Nombre en el BOP-2: 3-wlrE 2

Ajuste predeterminado 21: "bus de campo USS"




Ajuste predeterminado 22: "bus de campo CAN"



3.2.7 Cableado de la regleta de bornes

Tabla 3-3 Cables permitidos y posibilidades de cableado



Cableado de la regleta de bornes conforme a las normas de CEM


 Si se usan cables apantallados, la pantalla debe conectarse, cubriendo una amplia superficie y con buen contacto eléctrico, a la placa de montaje del armario eléctrico o al contacto de pantalla del convertidor.

Ver también: Directrices de compatibilidad electromagnética (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/60612658)

Utilice la chapa de conexión para pantalla del convertidor como alivio de tracción.

3.2.8 Asignación de las interfaces de bus de campo

La interfaz de bus de campo está situada en la parte inferior del convertidor.



Archivos de descripción para buses de campo

Los archivos de descripción son hojas de datos de dispositivo electrónicas que contienen toda la información necesaria para un control superior. El archivo de descripción correspondiente permite configurar y utilizar el convertidor en un bus de campo.

| Archivo de descripción | Descarga | Alternativa a la descarga |
|---|--|--|
| Generic Station Decription (GSD) para PROFIBUS | Internet: (http://support.automation.siemen s.com/WW/view/es/23450835) | GSD y GSDML están almacenados en el convertidor. El convertidor escribe su GSD o GSDML en la tarjeta de |
| GSD Markup Language (GSDML) para PROFINET | Internet: (http://support.automation.siemen s.com/WW/view/en/26641490) | memoria si se introduce en él dicha tarjeta y se ajusta p0804 = 12. A con- tinuación puede usar la tarjeta de memoria para transferir el archivo a su programadora o PC. |
| Electronic Data Sheet (EDS) para CANopen | Internet: (http://support.automation.siemen s.com/WW/view/en/48351511) | |
| EDS para Ethernet/IP | Internet: (http://support.automation.siemen s.com/WW/view/en/78026217) | |

Puesta en marcha

4.1 Vista general de las herramientas de puesta en marcha

Las siguientes herramientas sirven para la puesta en marcha, el diagnóstico y el control del convertidor, así como para la copia de seguridad y la transferencia de los ajustes del convertidor.

| Operator Panels | | | | Referencia | |
|---|---|---|----------------------|--|--|
| | BOP-2 (Basic Oper Para abrochar en e • Visualización er | l convertidor | , | Juego para montar en puerta para IOP/BOP-2 • Para el montaje de | BOP-2: 6SL3255-0AA00-4CA1 |
| | Puesta en marcha básica guiada | | | puerta de armario. • Grado de protección con IOP: IP54 o | IOP con idiomas europeos: |
| IOP (Intelligent Operary abrochar en e | | | | | 6SL3255-0AA00-4JA1 |
| | Pantalla de texto plano | | | UL Type 12 | IOP con idioma chino: |
| 0 = 1 | Guía de menú y aplicación | asistentes de | V | Grado de protección con BOP-2: IP55 | 6SL3255-0AA00-4JC1 |
| | | | | | Juego para montar en puerta: |
| | | | | | 6SL3256-0AP00-0JA0 |
| | | Para el uso móvil del IOP: | | 6SL3255-0AA00-4HA0 | |
| | | IOP-Handheld con fuente de alimentación y baterías, así como | | | |
| | | cable de conexión RS232 Si utiliza un cable de conexión propio, tenga en cuenta la longi- | | | |
| | | tud máxima permitida de 5 m. | | | |
| **** | | | | | |
| Herramientas | s de PC | | | | |
| | | STARTER Conexión con el convertidor mediante interfaz USB, PROFIBUS o PROFINET | | STARTER en DVD: 6SL3072-0AA00-0AG0 | |
| | | Descarga: STARTER (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/26233208) | | | |
| | | Startdrive Conexión con el convertidor mediante interfaz USB, PROFIBUS o PROFINET | | | Startdrive en DVD: 6SL3072-4CA02-1XG0 |
| | | Descarga: Startdrive (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/68034568) | | | |
| Q Q | | Juego 2 de conexión convertidor-PC SINAMICS | | | 6SL3255-0AA00-2CA0 |
| Contiene el cable USB apropiado (3 m) para conectar un PC | | | 0020200 07 000 20/10 | | |
| con el convertidor. | | | | | |

4.1 Vista general de las herramientas de puesta en marcha

En caso de puesta en marcha del convertidor con ayuda del Intelligent Operator Panel (IOP)

El IOP ofrece asistentes de puesta en marcha y textos de ayuda para una puesta en marcha intuitiva. Para más información, consulte las instrucciones de servicio del IOP.

En caso de puesta en marcha del convertidor con la herramienta STARTER para PC

Vista general de los pasos más importantes:

- 1. Conecte el PC al convertidor mediante USB e inicie STARTER.
- 2. Seleccione el asistente de proyecto (menú "Proyecto/Nuevo con asistente").
 - Seleccione "Buscar accionamientos online" en el asistente de proyecto.
 - Seleccione USB como interfaz (punto de acceso a la aplicación: "DEVICE ...", parametrización de interfaz utilizada: "S7USB").
 - Cierre el asistente de proyecto.
- 3. STARTER ha creado su proyecto y ha añadido un nuevo accionamiento.
 - Seleccione el accionamiento en su proyecto y pase al modo online
 - Abra en su accionamiento la pantalla "Configuración" (doble clic).
 - Inicie la puesta en marcha con el botón "Asistente".

Para más información, consulte las instrucciones de servicio del convertidor.

Enchufe del Basic Operator Panel BOP-2 en el convertidor

Procedimiento



Para enchufar el Basic Operator Panel BOP-2 en el convertidor, haga lo siguiente:

- 1. Retire la tapa ciega del convertidor.
- 2. Inserte el borde inferior de la carcasa del BOP-2 en la hendidura pertinente de la carcasa del convertidor.
- Empuje el BOP-2 hacia el convertidor hasta oír cómo encaja en la carcasa de este.



Cuando suministre tensión al convertidor, el BOP-2 estará listo para el servicio.



4.2.1 Puesta en marcha básica con el BOP-2

Realizar la puesta en marcha básica

Requisitos



- La alimentación está conectada.
- El Operator Panel muestra consignas y valores reales.

Procedimiento



Para efectuar la puesta en marcha básica, haga lo siguiente:

- 1. Eso Pulse la tecla ESC.
- 2. Pulse una de las flechas de flecha hasta que el BOP-2 muestre el menú "SETUP".
- 3. SETUP Pulse la tecla OK en el menú "SETUP" para iniciar la puesta en marcha básica.
- 4. RESET Si desea restablecer los ajustes de fábrica de todos los parámetros antes de la puesta en marcha básica:
 - 4.1. Cambie la indicación con una tecla de flecha: nO → YES
 - 4.2. Pulse la tecla OK.
- Al seleccionar una clase de aplicación, el convertidor asigna a la regulación de motor los correspondientes ajustes predeterminados:

STANDARD Standard Drive Control (Página 39)
DYNAMIC Dynamic Drive Control (Página 41)

EXPERT El procedimiento se describe en las instrucciones de

servicio → Soporte para productos (Página 80)

Selección de la clase de aplicación adecuada

Al elegir una clase de aplicación, el convertidor preasigna ajustes adecuados a la regulación del motor:

| Clase de aplicación | Standard Drive Control | Dynamic Drive Control |
|-----------------------------|--|---|
| Motores utilizables | Motores asíncronos | Motores asíncronos y síncronos |
| Ejemplos de aplica- ción | Bombas, ventiladores y compresores con característica flujo-velocidad Chorreado en húmedo o en seco | Bombas y compresores con máquinas de desplazamiento positivo Hornos rotativos |
| | Molinos, mezcladoras, amasadoras, trituradoras, agitadores Sistemas transportadores horizontales (cintas transportadoras, transportadores de rodillos, transportadores de cadena) Cabezales sencillos | ExtrusorasCentrifugadoras |
| Características | Tiempo de compensación típico tras un cambio de velocidad: 100 ms 200 ms Tiempo de compensación típico tras un golpe de carga: 500 ms Standard Drive Control es adecuado para los siguientes requisitos: Todas las potencias de motor Tiempo de aceleración 0 → velocidad asignada (dependiendo de la potencia asignada del motor): | Tiempo típico de compensación tras un cambio de velocidad: < 100 ms Tiempo de compensación típico tras un golpe de carga: 200 ms Dynamic Drive Control regula y limita el par motor Precisión de par alcanzable: ± 5 % en el rango 15 % 100 % de la velocidad asignada Se recomienda Dynamic Drive Control para las siguientes aplicaciones: Potencias de motor > 11 kW Con golpes de carga del 10 % > 100 % del par asignado del motor Dynamic Drive Control se requiere para un tiempo de aceleración 0 → velocidad asignada (dependiendo de la potencia asignada del |
| Frecuencia de salida máx. | 550 Hz | motor): < 1 s (0,1 kW) < 10 s (18,5 kW). |
| Puesta en marcha | A diferencia de "Dynamic Drive Control", no hay que ajustar ningún regulador de velocidad En comparación con "Configuración para expertos": Puesta en marcha simplificada mediante datos de motor preasignados Número de parámetros reducido | Número de parámetros reducido en compara- ción con "Configuración para expertos" |

4.2.2 Standard Drive Control

6. EUR/USA P100_

Norma de motor

KW 50HZ IEC

HP 60HZ NEMA

KW 60HZ IEC 60 Hz

7. INV VOLT R210__

Tensión de conexión del convertidor

8. Introduzca los datos del motor:

8.1. MOT TYPE P300

Tipo de motor

Según el convertidor, puede ser que el BOP-2 no ofrezca todos los tipos de motores siguientes.

INDUCT Motor asíncrono no Siemens
SYNC Motor síncrono no Siemens

RELUCT Motor de reluctancia no Siemens

1L... IND Motores asíncronos 1LE1, 1LG6, 1LA7, 1LA91LE1 IND Motores 1LE1□9 con código de motor en la placa

100 de características1PH8 IND Motor asíncrono1FP1 Motor de reluctancia

1F... SYN Motor síncrono 1FG1, 1FK7 sin encóder

8.2. MOT CODE P301___

Si ha elegido un tipo de motor > 100, debe introducir el código de motor:

Con el código de motor correcto, el convertidor rellena con valores los siguientes datos de motor.

Si no conoce el código del motor, ajuste el código de motor = 0 e introduzca los datos de motor a partir de p0304 según la placa de características.

8.3. 87 HZ

Funcionamiento del motor a 87 Hz

El BOP-2 muestra este paso solo si anteriormente se ha seleccionado IEC como norma de motor (EUR/USA, P100 = kW 50 Hz).

8.4. MOT VOLT

Tensión asignada

8.5. MOT CURR P305_

Intensidad asignada

8.6. MOT POW P307___

Potencia nominal

8.7. MOT FREQ P310___

Frecuencia asignada

8.8. MOT RPM P311___

Velocidad asignada

8.9. MOT COOL P335_

Refrigeración del motor

SELF Refrigeración natural

FORCED Refrigeración independiente

LIQUID Refrigeración por líquido

NO FAN Sin ventilador

9. TEC APPL P501_

Seleccione la aplicación:

VEC STD Carga constante: Una de las aplicaciones típicas son los accionamientos de transporte.

PUMP FAN Carga en función de la velocidad: Las aplicaciones típicas son las bombas y filtros.


10. MAc PAr P15 ___

Seleccione el ajuste predeterminado de interfaces del convertidor adecuado para su aplicación. Los ajustes predeterminados disponibles se encuentran en el apartado: Ajustes predeterminados de las interfaces (Página 25)

11. MIN RPM P108<u>0</u>

Velocidad mínima y velocidad máxima del mo-

12. MAX RPM P1082




13. RAMP UP P1120

Tiempo de aceleración del motor

14. RAMP DWN P1121

Tiempo de deceleración del motor



15. OFF3 RP OK P113<u>5</u>

Tiempo de deceleración para el comando DES3

16. FINISH

Finalice la puesta en marcha básica:

- 16.1. Cambie la indicación con una tecla de flecha: nO → YES
- 16.2. Pulse la tecla OK.

Ha introducido todos los datos necesarios para la puesta en marcha básica de su convertidor.

4.2.3 Dynamic Drive Control

6. EUR/USA P100__

Norma de motor

KW 50HZ IEC

HP 60HZ NEMA

KW 60HZ IEC 60 Hz

7. INV VOLT P210__

Tensión de conexión del convertidor

8. Introduzca los datos del motor:

8.1. MOT TYPE OK P300_

Tipo de motor

Según el convertidor, puede ser que el BOP-2 no ofrezca todos los tipos de motores siguientes.

INDUCT Motor asíncrono no Siemens
SYNC Motor síncrono no Siemens
RELUCT Motor de reluctancia no Siemens

1L... IND Motores asíncronos 1LE1, 1LG6, 1LA7, 1LA91LE1 IND Motores 1LE1□9 con código de motor en la placa

100 de características1PH8 IND Motor asíncrono1FP1 Motor de reluctancia

1F... SYN Motor síncrono 1FG1, 1FK7 sin encóder

8.2. MOT CODE P301

Si ha elegido un tipo de motor > 100, debe introducir el código de motor:

Con el código de motor correcto, el convertidor rellena con valores los siguientes datos de motor.

Si no conoce el código del motor, ajuste el código de motor = 0 e introduzca los datos de motor a partir de p0304 según la placa de características.

8.3. 87 HZ

Funcionamiento del motor a 87 Hz

El BOP-2 muestra este paso solo si anteriormente se ha seleccionado IEC como norma de motor (EUR/USA, P100 = kW 50 Hz).

8.4. MOT VOLT P304___

Tensión asignada

8.5. MOT CURR P305____

Intensidad asignada

8.6. MOT POW P307___

Potencia nominal

8.7. MOT FREQ P310__ Frecuencia asignada

8.8. MOT RPM P311___

Velocidad asignada

8.9. MOT COO Refrigeración del motor

SELF Refrigeración natural

FORCED Refrigeración independiente LIQUID Refrigeración por líquido

NO FAN Sin ventilador

9. TEC AP P502

Seleccione la aplicación:

OP LOOP Ajuste recomendado para aplicaciones estándar.

CL LOOP Ajuste recomendado para aplicaciones con tiempos de aceleración y deceleración breves. Este ajuste no es apropiado para mecanismos elevadores ni aparatos de

elevación.

HVY LOAD Ajuste recomendado para aplicaciones con alto par de despeaue.


10. MAc PAr P15

Seleccione el ajuste predeterminado de interfaces del convertidor adecuado para su aplicación. Los ajustes predeterminados disponibles se encuentran en el apartado: Ajustes predeterminados de las interfaces (Página 25)

11. MIN RPM P1080 MAX RE

Velocidad mínima v velocidad máxima del

motor



P1082

12.


13.

Tiempo de aceleración del motor

14. RAMP DW P1121

RAMP UP P1120

> Tiempo de deceleración del motor



OFF3 RF P1135

Tiempo de deceleración para el comando DES3

16. MOT ID P1900

Identificación de datos del motor

Seleccione el método según el cual el convertidor mide los datos del motor conectado:

OFF No medir datos de motor.

ST RT OP Ajuste recomendado: medir datos de motor en parada y con el motor en giro.

STILL OP Medir datos de motor en parada.

> Seleccione este ajuste si el motor no puede girar libremente, p. ej., en zonas de desplazamiento limitadas mecánicamente.

17. FINISH

Finalice la puesta en marcha básica:

- 17.1. Cambie la indicación con una tecla de flecha: nO → YES
- 17.2. Pulse la tecla OK.
- Ha introducido todos los datos necesarios para la puesta en marcha básica de su convertidor.

Identificación de los datos del motor y optimización de la regulación

El convertidor dispone de varios métodos para identificar de manera automática los datos del motor y optimizar la regulación de velocidad.

Para iniciar la identificación de los datos del motor es necesario conectar el motor a través de la regleta de bornes, el bus de campo o el Operator Panel.

/ ADVERTENCIA

Peligro de muerte por movimientos de la máquina con la identificación de datos del motor activa

La medición en parada puede hacer mover el motor algunas vueltas. La medición en giro acelera el motor hasta la velocidad asignada. Antes de comenzar la identificación de los datos del motor, proteja las partes peligrosas de la instalación:

- Compruebe antes de la conexión si alguien está trabajando en la máquina o se encuentra en la zona de trabajo de la máquina.
- Proteja la zona de trabajo de las máquinas para que nadie entre en ella accidentalmente.
- Baje al suelo las cargas en suspensión.

Requisitos

• En el momento de la puesta en marcha básica se ha elegido un método de identificación de los datos del motor, p. ej. la medición en parada.

Una vez finalizada la puesta en marcha básica, el convertidor emite la advertencia A07991.



En el BOP-2, este icono indica una advertencia activa.

• El motor se ha enfriado hasta la temperatura ambiente.

Si la temperatura del motor es demasiado alta, los resultados de la identificación de los datos del motor se adulteran.

Procedimiento con Operator Panel BOP-2



Para iniciar la identificación de los datos del motor, haga lo siguiente:

1. HAND ⇒

Pulse la tecla HAND/AUTO. El BOP-2 muestra el icono de modo manual.

2.

Conecte el motor.

3.

La identificación de los datos del motor dura varios segundos.

Espere hasta que el convertidor haya desconectado el motor una vez finalizada la identificación de los datos del motor.

Si además de la identificación de los datos del motor ha seleccionado una medición en giro, el convertidor vuelve a emitir la advertencia A07991.

4.

Vuelva a conectar el motor para optimizar la medición en giro.

5.


Espere hasta que el convertidor haya desconectado el motor una vez finalizada la optimización. La duración de la optimización depende de la potencia asignada del motor: 20 s ... 2 min.

Conmute el control del convertidor de HAND a AUTO.

Ha finalizado la identificación de datos del motor.

4.2.4 Otros ajustes

4.2.4.1 Manejo del convertidor con el BOP-2



1) Indicación de estado tras conectar la tensión de alimentación del convertidor

Figura 4-1 Menú del BOP-2




Figura 4-2 Otras teclas y símbolos del BOP-2

Procedimiento para conectar o desconectar el motor a través del Operator Panel:



1. Pulse HAND AUTO



2. El mando del convertidor a través de BOP-2 está habilitado



3. Conectar el motor



4. Desconectar el motor

Modificación de ajustes con el BOP-2

Para modificar los ajustes del convertidor, hay que modificar los valores de sus parámetros. El convertidor solo permite modificar parámetros "de escritura". Los parámetros de escritura comienzan con la letra "P", p. ej., P45.

El valor de un parámetro de lectura no se puede modificar. Los parámetros de lectura comienzan con la letra "r", p. ej.: r2.

Procedimiento




Para modificar un parámetro de escritura con el BOP-2, proceda del siguiente modo:

- Seleccione el menú para visualizar y modificar parámetros.
 Pulse la tecla OK.
- 2. Elija el filtro de parámetros con las flechas de cursor.

Pulse la tecla OK.

- STANDARD: el convertidor solamente muestra los parámetros más importantes.
- EXPERT: el convertidor muestra todos los parámetros.



- Elija el número de parámetro de escritura deseado con las flechas de cursor.
 Pulse la tecla OK.
- 4. Ajuste el valor del parámetro de escritura con las flechas de cursor. Aplique el valor con la tecla OK.
- Ha modificado un parámetro de escritura con el BOP-2.

El convertidor guarda de forma no volátil todos los cambios que realice con el BOP-2.

Modificación de parámetros indexados


En los parámetros indexados, cada número de parámetro tiene asignados varios valores de parámetro. Cada valor de parámetro tiene un índice propio.

Procedimiento



Para modificar un parámetro indexado, proceda del siguiente modo:

- 1. Seleccione el número de parámetro.
- 2. Pulse la tecla OK.
- 3. Ajuste el índice de parámetro.
- 4. Pulse la tecla OK.
- 5. Ajuste el valor de parámetro para el índice seleccionado.
- Ha modificado un parámetro indexado.



Introducción directa del número de parámetro

El BOP-2 ofrece la posibilidad de ajustar el número de parámetro cifra a cifra.

Requisitos


El número de parámetro parpadea en la pantalla del BOP-2.

Procedimiento



Para introducir directamente el número de parámetro, proceda del siguiente modo:

- 1. Mantenga pulsada la tecla OK durante más de cinco segundos.
- 2. Cambie el número de parámetro cifra a cifra. Pulse la tecla OK en el BOP-2 para pasar a la siguiente cifra.
- 3. Una vez introducidas todas las cifras del número de parámetro, pulse la tecla OK.
- Ha introducido directamente el número de parámetro.



Introducción directa del valor de parámetro

El BOP-2 ofrece la posibilidad de ajustar el valor de parámetro cifra a cifra.

Requisitos

El valor de parámetro parpadea en la pantalla del BOP-2.


Procedimiento



Para introducir directamente el valor de parámetro, proceda del siguiente modo:


- 1. Mantenga pulsada la tecla OK durante más de cinco segundos.
- 2. Cambie el valor de parámetro cifra a cifra. Pulse la tecla OK en el BOP-2 para pasar a la siguiente cifra.
- 3. Una vez introducidas todas las cifras del valor de parámetro, pulse la tecla OK.







¿Cuándo no se debe modificar un parámetro?


El convertidor indica por qué no permite la modificación de un parámetro en ese momento:








Cambie a la puesta en marcha básica para ajustar este parámetro.



Desconecte el motor para ajustar este parámetro.

En el manual de listas encontrará información sobre el estado operativo que permite modificar cada uno de los parámetros.

4.2.4.2 Cambio de función de los bornes individuales



La función de un borne se determina mediante una interconexión de señales en el convertidor:

- El convertidor escribe cada señal de entrada en un parámetro legible. El parámetro r0755 proporciona, p. ej., la señal de la entrada analógica.
 - Para ajustar la función de la entrada, deben ajustarse los parámetros apropiados (conector CI o BI) al número de parámetro de la entrada.
- Cada entrada del convertidor está representada por un parámetro que se puede escribir. El valor del parámetro p0771 establece, p. ej., la señal de la salida analógica.

Para establecer la función de la salida, debe ajustar el número de parámetro de la salida al número de parámetro de la señal apropiada (binector CO o BO).

La abreviatura CI, CO, BI o BO antepuesta en la lista de parámetros indica si el parámetro está disponible como señal para la función de los bornes.

Definición de la función de una entrada digital

Procedimiento



Para definir la función de una entrada digital, proceda del siguiente modo:

- 1. Seleccione la función identificada con un parámetro BI.
- 2. En el parámetro BI introduzca el número de parámetro 722.x de la entrada digital deseada.
- Ha definido la función de la entrada digital.

| Ejemplo: desea conectar el motor a través de DI 2. | Ajuste en el BOP-2: | | |
|--|---------------------|--|--|
| [p0840] | P840 [00] | | |
| [7]DI 2]—[r0722.2]722.2 | r722.2 | | |

Configuración avanzada

Si conmuta el punto de mando del convertidor, p. ej., al seleccionar el ajuste predeterminado 7, debe seleccionar el índice correcto del parámetro:

- El índice 0 (p. ej., P840[00]) sirve para asignar la interfaz en el lado izquierdo de la representación de macros.
- El índice 1 (p. ej., P840[01]) sirve para asignar la interfaz en el lado derecho de la representación de macros.

Definición de la función de una entrada analógica

Procedimiento



Para definir la función de una entrada analógica, proceda del siguiente modo:

- 1. Seleccione la función identificada con un parámetro CI.
- 2. En el parámetro CI, introduzca el número de parámetro de la entrada analógica 755[00].
- 3. Defina si la entrada analógica es una entrada de corriente o de tensión:
 - Ajuste el interruptor I/U del frente del convertidor a la posición correcta.
 - Ajuste el parámetro p0756[00] al valor apropiado.
- Ha definido la función de la entrada analógica.

| Ejemplo: desea especificar la consigna adicional a través de Al 0. | Ajuste en el BOP-2: |
|--|---------------------|
| [p1075] | P1075 [00] |
| [3]AI 0+] [r0755]755[0] | r755 [00] |

Configuración avanzada

Si conmuta el punto de mando del convertidor, p. ej., al seleccionar el ajuste predeterminado 7, debe seleccionar el índice correcto del parámetro:

- El índice 0 (p. ej., P1075[00]) sirve para asignar la interfaz en el lado izquierdo de la representación de macros.
- El índice 1 (p. ej., P1075[01]) sirve para asignar la interfaz en el lado derecho de la representación de macros.

Definición de la función de una entrada digital

Procedimiento



Para definir la función de una entrada digital, proceda del siguiente modo:

- 1. Seleccione la función identificada con un parámetro BO.
- 2. Introduzca el número del parámetro BO en el parámetro p073x de la salida digital.
- Ha definido la función de la salida digital.

| Ejemplo: Desea emitir la señal "Fallo" a través de DO 1. | Ajuste en el BOP-2: | | |
|--|---------------------|--|--|
| 21 DO 1 52.3 (r0052.3) | P731 r52.3 | | |

Definición de la función de una salida analógica

Procedimiento




Para definir la función de una salida analógica, proceda del siguiente modo:

- 1. Seleccione la función identificada con un parámetro CO.
- 2. Introduzca el número del parámetro CO en el parámetro p0771 de la salida analógica.
- 3. Defina con p0776[0] si la salida analógica es una salida de corriente o de tensión.
- Ha establecido la función de la salida analógica.

| Ejemplo: desea emitir la señal de corriente actual a través de AO 0. | Ajuste en el BOP-2: |
|--|---------------------|
| p0771 | P771 [00] |
| 12 AO 0+ 27 <r0027< td=""><td>r27 [00]</td></r0027<> | r27 [00] |

4.2.4.3 Habilitación de la función de seguridad "Par desconectado con seguridad" (STO)

Requisitos



Ha seleccionado una asignación de interfaces con bornes reservados para una función de seguridad. Ver también Ajustes predeterminados de las interfaces (Página 25).

Procedimiento



Para habilitar la función STO deben ajustarse los siguientes parámetros:

- 1. p0010 = 95: introduzca las funciones de seguridad de puesta en marcha.
- 2. p9761 = ...: introduzca la contraseña de la función de seguridad (ajuste de fábrica = 0).
- 3. p9762 = ...: introduzca una nueva contraseña si es necesario (0 ... FFFF FFFF).
- 4. p9763 = ...: confirme la nueva contraseña.
- 5. p9601.0 = 1: seleccione STO a través de la regleta de bornes.
- 6. p9659 = ...: ajuste el temporizador para la dinamización forzada.
- 7. p9700 = D0: copie los parámetros de seguridad.
- 8. p9701 = DC: confirme los parámetros de seguridad.
- 9. p0010 = 0: termine la puesta en marcha de las funciones de seguridad.
- 10.p0971 = 1 Guarde los parámetros en una memoria no volátil.
- 11. Espere a p0971 = 0.
- 12. Ponga el convertidor en un estado completamente desconectado de tensión (400 V y 24 V) y vuelva a conectarlo.
- Ha habilitado la función STO.

4.2.4.4 Lista de parámetros

La lista siguiente contiene la información básica de los parámetros con nivel de acceso de 1 a 3. La lista de parámetros completa se encuentra en el manual de listas, ver Soporte para productos (Página 80).

| N.° | Des | crip | ción | | | | | | |
|-------|---|--|-----------------------------------|---------|------------------------|--|--|--|--|
| | | | Manejo y visualiz | ació | n | | | | |
| r0002 | Acc | Accto Indicador de estado | | | | | | | |
| p0003 | Nive | el de | e acceso | | | | | | |
| p0010 | Acc | to P | uesta en marcha F | iltro d | de parámetros | | | | |
| p0015 | Mac | ro ι | unidad de accto. | | | | | | |
| | | | bién Ajustes prede Página 25) | termi | inados de las inter- | | | | |
| r0018 | Con | trol | Unit Versión del fir | mwai | re | | | | |
| r0020 | Con | sigi | na de velocidad filtr | ada [| [100% ≙ p2000] | | | | |
| r0021 | CO: | Ve | locidad real filtrada | [100 | % ≙ p2000] | | | | |
| r0022 | Valo | or ve | elocidad real de giro | o 1/m | in filtrada [1/min] | | | | |
| r0024 | Fred | cue | ncia de salida filtrac | la [10 | 00% ≙ p2000] | | | | |
| r0025 | CO: | Те | nsión de salida filtra | ada [ˈ | 100% ≙ p2001] | | | | |
| r0026 | | _ | nsión del circuito in ≙ p2001] | terme | edio filtrada | | | | |
| r0027 | CO: | Inte | ensidad real filtrada | [100 | 0% ≙ p2002] | | | | |
| r0031 | Par | rea | l filtrado [100% ≙ p2 | 2003 | | | | | |
| r0032 | CO: | Po | tencia activa real fil | trada | ı [100% ≙ r2004] | | | | |
| r0034 | Tas | a de | e carga del motor [1 | 00 ≙ | 100%] | | | | |
| r0035 | CO: | Те | mperatura del moto | r [10 | 0 °C ≙ p2006] | | | | |
| r0036 | | | apa de potencia Sol 100%] | breca | arga l²t | | | | |
| r0039 | Con | sun | no de energía [kWh |] | | | | | |
| | [0] | ı | lance energético ıma) | [1] | Energía con- sumida | | | | |
| | [2] | En | ergía realimentada | | | | | | |
| p0040 | 0 → | 1 | Resetear el indica energía | dor d | le consumo de | | | | |
| r0041 | Con | sun | no de energía ahor | rado | | | | | |
| r0042 | CO: | Inc | icador de energía d | del pr | oceso | | | | |
| | [0] | | | | | | | | |
| | [2] | En | ergía realimentada | | | | | | |
| p0043 | BI: 0 | Con | sumo de energía H | abilit | ar indicador | | | | |
| | 0 → 1: Iniciar indicador de energía r0042 | | | | | | | | |
| p0045 | | Constante de tiempo de filtro Valores indicados [ms] | | | | | | | |
| r0046 | 00/ | DΩ | : Habilitaciones falta | antes | | | | | |

| N.° | Descripción | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| r0047 | Identi | Identificación de datos del motor y optimización del regulador de velocidad | | | | | | |
| r0050 | CO/BO: Juego de datos de mando CDS activo | | | | | | | |
| r0051 | CO/B | CO/BO: Juego de datos accto. DDS activo | | | | | | |
| r0052 | CO/B | O: Palabra de estado 1 | | | | | | |
| | .00 | Listo para conexión | | | | | | |
| | .01 | Listo para el servicio | | | | | | |
| | .02 | Servicio habilitado | | | | | | |
| | .03 | Fallo activo | | | | | | |
| | .04 | Parada natural activa (DES2) | | | | | | |
| | .05 | Parada rápida activa (DES3) | | | | | | |
| | .06 | Bloqueo de conexión activo | | | | | | |
| | .07 | Alarma activa | | | | | | |
| | .08 | Divergencia velocidad de consigna/real | | | | | | |
| | .09 | Mando solicitado | | | | | | |
| | .10 | Velocidad máxima alcanzada | | | | | | |
| | .11 | Límite de I, M, P alcanzado | | | | | | |
| | .12 | Freno de mantenimiento del motor abierto | | | | | | |
| | .13 | Alarma Exceso de temperatura Motor | | | | | | |
| | .14 | El motor gira hacia delante | | | | | | |
| | .15 | Alarma sobrecarga convertidor | | | | | | |
| r0053 | CO/B | O: Palabra de estado 2 | | | | | | |
| r0054 | CO/B | O: Palabra de mando 1 | | | | | | |
| | .00 | ON/OFF1 | | | | | | |
| | .01 | OFF2 | | | | | | |
| | .02 | OFF3 | | | | | | |
| | .03 | Habilitar generador de rampa | | | | | | |
| | .04 | Habilitar generador de rampa | | | | | | |
| | .05 | Continuar generador de rampa | | | | | | |
| | .06 | Habilitar consigna velocidad | | | | | | |
| | .07 | Confirmar el fallo | | | | | | |
| | .08 | JOG bit 0 | | | | | | |
| | .09 | JOG bit 1 | | | | | | |
| | .10 | Mando por PLC | | | | | | |
| | .11 | Inversión de sentido (consigna) | | | | | | |
| | .13 | Subir potenciómetro motorizado | | | | | | |
| | .14 | Bajar potenciómetro motorizado | | | | | | |
| | .15 | CDS bit 0 | | | | | | |

| N.° | Descripción | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| r0055 | CO/BO: Palabra de mando adicional | | | | | | |
| | .00 Consigna fija bit 0 | | | | | | |
| | .01 Consigna fija bit 1 | | | | | | |
| | .02 Consigna fija bit 2 | | | | | | |
| | .03 Consigna fija bit 3 | | | | | | |
| | .04 Selección de DDS bit 0 | | | | | | |
| | .05 Selección de DDS bit 1 | | | | | | |
| | .08 Habilitar el regulador tecnológico | | | | | | |
| | .09 Habilitación de frenado por corriente continua | | | | | | |
| | .11 Habitación estatismo | | | | | | |
| | .12 Regulación de par activa | | | | | | |
| | .13 Fallo externo 1 (F07860) | | | | | | |
| | .15 CDS bit 1 | | | | | | |
| r0056 | CO/BO: Palabra de estado Regulación | | | | | | |
| r0060 | CO: Consigna de velocidad antes de filtro [100% ≙ p2000] | | | | | | |
| r0062 | CO: Consigna de velocidad después del filtro [100% ≙ p2000] | | | | | | |
| r0063 | CO: Velocidad real, no filtrada [100% ≙ p2000] | | | | | | |
| r0064 | CO: Regulador de velocidad Error de regulación [100% ≙ p2000] | | | | | | |
| r0065 | Frecuencia de deslizamiento [100% ≙ p2000] | | | | | | |
| r0066 | CO: Frecuencia de salida [100% ≙ p2000] | | | | | | |
| r0067 | CO: Intensidad de salida máxima [100% ≙ p2002] | | | | | | |
| r0068 | CO: Intensidad real Valor absoluto, no filtrado [100% ≙ p2002] | | | | | | |
| r0070 | CO: Tensión del circuito intermedio Valor real [100% ≙ p2001] | | | | | | |
| r0071 | Tensión de salida máxima [100% ≙ p2001] | | | | | | |
| r0072 | CO: Tensión de salida [100% ≙ p2001] | | | | | | |
| r0075 | CO: Intensidad de consigna formadora de campo [100% ≙ p2002] | | | | | | |
| r0076 | CO: Intensidad real formadora de campo [100% ≙ p2002] | | | | | | |
| r0077 | CO: Consigna de intensidad formadora de par [100% ≙ p2002] | | | | | | |
| r0078 | CO: Intensidad real formadora de par [100% ≙ p2002] | | | | | | |
| r0079 | CO: Consigna de par total [100% ≙ p2003] | | | | | | |
| r0080 | CO: Par real | | | | | | |
| | [0] No filtrado [1] Filtrado | | | | | | |
| r0082 | CO: Potencia activa real | | | | | | |
| | [0] No filtrado [1] Filtrado con p0045 | | | | | | |
| | [2] Potencia eléctrica | | | | | | |

| N.° | Des | cripción | | | | |
|-------|--|---|--------|--------|-------------------|---|
| | | Puesta e | en n | narc | ha | |
| p0096 | Clase de aplicación | | | | | |
| | 0 | Experto 1 | Sta | anda | ard | Drive Control |
| | 2 | Dynamic Drive | e Co | ntrol | | |
| p0100 | Nor | ma de motor IE | C/NI | EMA | ١ | |
| | 0 | Motor IEC (50 Hz, unidad SI) | des | 1 | un | otor NEMA (60 Hz, iidades ameri- nas) |
| | 2 | Motor NEMA (| 60 F | Iz, u | ınid | lades SI) |
| p0124 | Rec | onocimiento de | CU | vía | LE | D |
| p0133 | Con | figuración del n | noto | r | | |
| | .00 | 1: Triángulo 0: Estrella | | .01 | | 1: 87 Hz): Sin 87 Hz |
| p0170 | Jue | gos de datos de | e cor | man | dos | (CDS) Cantidad |
| p0180 | Jue | _ | e acc | ciona | ami | ento (DDS) Can- |
| | | Power | Mo | dule | е | |
| p0201 | Etap | oa de potencia (| Códi | go | | |
| r0204 | Etap | oa de potencia l | Prop | ieda | de | s de hardware |
| p0205 | Apli | cación etapa de | pot | enci | а | |
| | 0 | Ciclo de carga alta sobrecarg | | 1 | Ciclo de carga co | |
| r0206 | Etap | oa de potencia l | Pote | ncia | as | ignada [kw/hp] |
| r0207 | Etap | oa de potencia l | Inter | nsida | ad a | asignada |
| r0208 | Etap | oa de potencia | Tens | sión | nor | minal de red [V] |
| r0209 | Etap | oa de potencia l | Inter | nsida | ad r | máxima |
| p0210 | Ten | sión de conexió | n de | e equ | uipo | os [V] |
| p0219 | Res | istencia de fren | o Po | oten | cia | de frenado [kW] |
| p0230 | Acc | ionamiento Tipo | o de | filtro | рс | or lado del motor |
| | 0 | Ningún filtro | 1 | Bob | ina | de motor |
| | 2 | Filtro du/dt | 3 | Filtr | o s | enoidal Siemens |
| | 4 | Filtro senoidal | terc | eros | 3 | |
| p0233 | Etap | oa de potencia l | Bobi | na d | le n | notor [mH] |
| p0234 | Etap | oa de potencia l | Filtro | ser | noic | dal Capacidad [µF] |
| r0238 | Etap | oa de potencia l | Resi | sten | cia | interna |
| p0287 | _ | Vigilancia de defectos a tierra Umbrales [100% ≙ r0209] | | | | |
| r0289 | CO: Etapa de potencia Intensidad de salida máxima [100% ≙ p2002] | | | | | |

| N.° | Descripción | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---------|---------------------------------------|---------|-------------------|--|--|--|--|
| p0290 | Etapa de potencia Reacción en sobrecarga | | | | | | | | | |
| | 0 | Reducir la intensidad de salida o la frecuen- cia de salida | | | | | | | | |
| | 1 | Ninguna reducción, desconectar al alcanzar el umbral de sobrecarga | | | | | | | | |
| | 2 | Reducir I_salida o f_salida y f_puls (no por I2t) | | | | | | | | |
| | 3 | Reducir | frecue | ncia de pulsac | ión (n | o por I2t) | | | | |
| | 12 | | | ida y reducció e pulsación | n auto | mática de | | | | |
| | 13 | Reducció pulsació | | omática de la f | frecue | ncia de | | | | |
| p0292 | Etap tura | - | encia U | lmbral de alar | ma de | tempera- | | | | |
| p0295 | Tien | npo de ma | archa e | en inercia del v | ventila | idor [s] | | | | |
| | | | Мс | otor | | | | | | |
| p0300 | Tipo | de moto | Selec | ción | | | | | | |
| | 0 | Sin motor | 1 | Motor asín- crono nor- malizado | 2 | Motor síncrono | | | | |
| | 10 | 1LE1 | 13 | 1LG6 | 17 | 1LA7 | | | | |
| | 19 | 1LA9 | 100 | 1LE1 | 108 | 1PH8 | | | | |
| | 271 | 1FG1 | 277 | 1FK7 | | | | | | |
| p0301 | Códi | igo del m | otor Se | elección | | | | | | |
| p0304 | Tens | sión asigr | nada de | el motor [V] | | | | | | |
| p0305 | Inter | nsidad as | ignada | del motor [A] | | | | | | |
| p0306 | Núm | ero de m | otores | conectados e | n para | alelo | | | | |
| p0307 | Pote | ncia asig | nada d | lel motor [kW] | | | | | | |
| p0308 | Fact | or de pot | encia a | signado del n | notor | | | | | |
| p0309 | Ren | dimiento | asigna | do del motor [| %] | | | | | |
| p0310 | Frec | uencia as | signada | a del motor [H | z] | | | | | |
| p0311 | Velo | cidad de | giro as | signada del mo | otor [1 | /min] | | | | |
| p0312 | Par a | asignado | del mo | otor [Nm] | | | | | | |
| r0313 | N.º c lado | - | de polo | s del motor a | ctual (| o calcu- | | | | |
| p0320 | Corriente magnetizante/de cortocircuito asignada del motor [A] | | | | | | | | | |
| p0322 | Velo | cidad má | xima d | el motor [1/mi | n] | | | | | |
| p0323 | Inter | nsidad má | áxima d | del motor [A] | | | | | | |
| p0325 | | tificación d 1. Fase | | sición polar de | moto | r Inten- | | | | |
| p0329 | | tificación | | sición polar de | moto | r Inten- | | | | |
| r0330 | | | asign | ado del motor | | | | | | |

| N.° | Descripción | | | | | | | |
|-------|--|---|------|------|-------|---|--|--|
| r0331 | Corriente magnetizante/de cortocircuito del motor actual | | | | | | | |
| r0333 | Par a | signado del mot | or | [Nr | n] | | | |
| p0335 | Tipo | de refrigeración | de | l m | otor | • | | |
| p0340 | | ilo automático de gulación | e lo | os p | oará | ametros de mo- | | |
| p0341 | Mom | ento de inercia d | lel | mc | tor | [kgm²] | | |
| p0342 | | ento de inercia F r [kgm²] | Rel | aci | ón e | entre total y del | | |
| p0344 | Masa [kg] | del motor (para | m | ode | elo d | de motor térmico) | | |
| r0345 | Tiem | po de arranque a | asi | gna | ado | del motor [s] | | |
| p0346 | Tiem | po de excitación | de | el m | noto | r [s] | | |
| p0347 | Tiem | po de desexcitad | ció | n d | el m | notor [s] | | |
| p0350 | Resis | tencia estatórica | ае | n fı | ío c | lel motor [Ω] | | |
| p0352 | Resis | tencia del cable | [Ω | [] | | | | |
| r0394 | Poter | ncia asignada de | el n | not | or [k | cW] | | |
| r0395 | Resis | stencia estatórica | аа | ctu | al | | | |
| r0396 | Resis | stencia rotórica a | ctu | ıal | | | | |
| | | Tecnología y | / u | nic | dad | es | | |
| p0500 | Aplica | ación tecnológica | a (a | apl | icac | ión) | | |
| | | ccionamiento tándar | | 1 | | ombas y venti- dores | | |
| | | egulación sin códer hasta f = | 0 | 2 | lad | ombas y venti- dores, optimización el rendimiento | | |
| p0501 | Aplica | ación tecnológica | a (| Sta | nda | ard Drive Control) | | |
| | (c: | arga constante aracterística eal) | 1 | l | a ve | ga dependiente de elocidad (carac- tica parabólica) | | |
| p0502 | Aplica | ación tecnológica | a (I | Dyr | nam | ic Drive Control) | | |
| | es | | | | | | | |
| | | · | | | | | | |
| p0505 | Selec | ción Sistema de | uı | nida | ade | s | | |
| | 1 SI | | 2 | F | Refe | rido/SI | | |
| | 3 Ar | nericanas | 4 | F | Refe | rido/americanas | | |
| p0514 | Normalización de valores de referencia específicos | | | | | | | |
| p0515 | Norm a p05 | - | ám | etr | os e | específicos referida | | |

| N.° | Descripción | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---------|--------------|--------|--------------|--|--|--|--|
| p0516 | Normalización de parámetros específicos referida a p0514[1] | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| p0524 | Normalización de parámetros específicos referida a p0514[9] | | | | | | | | | |
| p0530 | Sele | ección de vers | sión (| de cojinete | | | | | | |
| p0531 | Sele | ección de cód | igo d | e cojinete | | | | | | |
| p0532 | Velo | ocidad de giro | máx | ima del coj | inete | | | | | |
| p0541 | Red | luctor de carg | a Có | digo | | | | | | |
| p0542 | Red | luctor de carg | a Ve | locidad máx | kima | | | | | |
| p0543 | Red | luctor de carg | a Pa | r máximo | | | | | | |
| p0544 | | luctor carga F I Numerador | Rel. d | e transmisio | ón (va | alor abs.) | | | | |
| p0545 | | luctor carga F ominador | Rel. tr | ansmisión (| valo | abs.) total | | | | |
| p0546 | | Reductor de carga Salida Sentido de giro Inversión | | | | | | | | |
| p0550 | Tipo | de freno | | | | | | | | |
| p0551 | Frei | Freno Código | | | | | | | | |
| p0552 | Frei | no Velocidad | máxi | ma | | | | | | |
| p0553 | Frei | no Par de frer | nado | | | | | | | |
| p0554 | Frei | no Momento d | de ine | ercia | | | | | | |
| p0573 | Bloo | quear el cálcu ia | ilo au | itomático de | el val | or de refer- | | | | |
| p0595 | Sele | ección Unidad | tecr | nológica | | | | | | |
| | 1 | % | 2 | 1 relativo, | adim | ensional | | | | |
| | 3 | bar | 4 | °C | 5 | Pa | | | | |
| | 6 | Itr/s | 7 | m³/s | 8 | l/min | | | | |
| | 9 | m³/min | 10 | l/h | 11 | m³/h | | | | |
| | 12 | kg/s | 13 | kg/min | 14 | kg/h | | | | |
| | 15 | t/min | 16 | t/h | 17 | N | | | | |
| | 18 | kN | 19 | Nm | 20 | psi | | | | |
| | 21 | °F | 22 | gallon/s | 23 | inch³/s | | | | |
| | 24 | gallon/min | 25 | inch³/min | 26 | gallon/h | | | | |
| | 27 | inch³/h | 28 | lb/s | 29 | lb/min | | | | |
| | 30 | lb/h | 31 | lbf | 32 | lbf ft | | | | |
| | 33 | К | 34 | 1/min | 35 | parts/min | | | | |
| | 36 | m/s | 37 | ft³/s | 38 | ft³/min | | | | |
| | 39 | BTU/min | 40 | BTU/h | 41 | mbar | | | | |
| | 42 | inch wg | 43 | ft wg | 44 | m wg | | | | |
| | 45 | % r.h. | 46 | g/kg | 47 | ppm | | | | |
| p0596 | Мас | nitud de refe | renci | a Unidad te | cnold | ógica | | | | |

| N.° | Des | scripción | | | | |
|-------|---|---|-------|------|---|--|
| Vigil | ancia | a térmica del mo intensidad | | | nodelo del motor, na | |
| p0601 | Ser | Sensor de temperatura en motor Tipo de sensor | | | | |
| | 0 | Ningún sensor | | | | |
| | 1 | PTC Alarma y ter | npor | iza | ıción | |
| | 2 | KTY84 | | | | |
| | 4 | NC bimetálico Ala | arma | у | temporización | |
| p0604 | Ten | nperatura en moto | r Um | br | al de alarma [°C] | |
| p0605 | Ten | nperatura en moto | r Um | br | al de fallo [°C] | |
| p0610 | Sob | retemperatura en | moto | or I | Reacción | |
| | 0 | Ninguna reacción de I _{max} | , sol | o a | alarma, sin reducción | |
| | 1 | Alarma con reduc | ción | de | e I _{max} y aviso de fallo | |
| | 2 | Alarma y fallo, sir | red | uc | ción de I _{max} | |
| | 12 | Avisos, sin reduce de temperatura | ción | de | I _{máx} , memorización | |
| p0611 | Mod [s] | delo de motor l ² t C | onst | an | te de tiempo térmica | |
| p0612 | Мо | delo de temperatur | a de | m | otor Activación | |
| | 00 | Activar modelo de temperatura de motor 1 (I²t) | 01 | | ctivar modelo de emperatura de motor | |
| | 02 | Activar modelo de temperatura de motor 3 | 09 | d | activar ampliaciones el modelo de tem- eratura de motor 2 | |
| p0614 | | aptación de resister ción | ncia | | mica Factor de re- | |
| p0615 | Mod | delo de motor l²t U | mbra | al c | de fallo [°C] | |
| p0625 | Mot | or Temperatura ar | nbie | nte | ; [°C] | |
| p0637 | Fluj | o Q Gradiente de f | lujo | sa | turado [mH] | |
| p0640 | Lím | ite de intensidad [/ | 4] | | | |
| p0650 | Hor | Horas de funcionamiento actuales del motor [h] | | | | |
| p0651 | | Intervalo de mantenimiento en horas de funcionamiento del motor [h] | | | | |
| Fue | entes | de mando y bor | nes | de | e la Control Unit | |
| r0720 | CU | Entradas y salidas | Car | ntic | dad | |
| r0722 | CO | /BO: CU Entradas | digit | ale | es Estado | |
| | .00 | DI 0 (borne 5) | .0 | 1 | DI 1 (borne 6) | |
| | .02 | DI 2 (borne 7) | .0 | 3 | DI 3 (borne 8) | |
| | .04 | DI 4 (borne 16) | .0 | 5 | DI 5 (borne 17) | |
| | .11 | DI 11 (bornes 3, | 4) A | 1 (|) | |
| r0723 | CO/BO: CU Entradas digitales Estado invertido | | | | | |

| N.° | Des | cripción | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|------|-----------------------------------|
| p0724 | CU Entradas digitales Tiempo inhibición de rebote | | | | |
| | [ms] | | | | |
| p0730 | BI: (| CU Fuente | de señal | par | ra borne DO 0 |
| | NO: | Borne 19/ | NC: Born | e 1 | 8 |
| p0731 | BI: (| CU Fuente | de señal | par | ra borne DO 1 |
| | NO: | Borne 21 | | | |
| r0747 | CU | Salidas dig | itales Es | tado | 0 |
| p0748 | CU | Invertir sali | das digita | ales | i |
| r0751 | BO: | CU Entrac | las analó | gica | as Palabra de estado |
| r0752 | | : CU Entrac entrada act | | | as Tensión/intensidad nes 3/4) |
| p0753 | | Entradas a ado [ms] | nalógica | s Co | onstante de tiempo de |
| r0755 | | : CU Entrac centaje, Al0 | | _ | as Valor actual en 0 ≙ 100%] |
| p0756 | CU | Entrada an | alógica T | ipo | (bornes 3, 4) |
| | 0 | 0 V +10 | V | 1 | +2 V +10 V |
| | 2 | 0 mA +2 | 20 mA | 3 | +4 mA +20 mA |
| | 4 | -10 V + | 10 V | 8 | No hay ningún sensor conectado. |
| | y2 = p0760 | | | | |
| | y1 = p0758 | | | | |
| p0757 | | | | | acterística Valor x1 |
| p0758 | CU Entrada analógica Característica Valor y1 [%] | | | | |
| p0759 | CU Entrada analógica Característica Valor x2 | | | | |
| p0760 | CU Entrada analógica Característica Valor y2 [%] | | | | |
| p0761 | CU Entrada analógica Vigilancia rotura hilo Umbral respuesta | | | | |
| p0762 | CU Entradas analógicas Vigilancia de rotura de hilo Tiempo de retardo [ms] | | | | |
| p0764 | CU | Entradas a | nalógica | s Zo | ona muerta [V] |
| p0771 | | CU Salida a nes 12, 13 | | | ente de señal, AO 0 %] |
| r0772 | CU tivo | Salida ana | lógica Va | llor | de salida actual rela- |
| p0773 | | Salidas ana ado [ms] | alógicas | Cor | nstante de tiempo de |

| | T | | | |
|-------|---|--|--|--|
| N.° | Descripción | | | |
| r0774 | CU Salida analógica Tensión/intensidad de salida actual [100% ≙ p2001] | | | |
| p0775 | CU Salida analógica Activar formación de valor absoluto | | | |
| p0776 | CU Salida analógica Tipo | | | |
| | 0 0 mA +20 mA 1 0 V +10 V | | | |
| | 2 +4 mA +20 mA | | | |
| | y2 = p0780 | | | |
| p0777 | CU Salida analógica Característica Valor x1 [%] | | | |
| p0778 | CU Salida analógica Característica Valor y1 [V] | | | |
| p0779 | CU Salida analógica Característica Valor x2 [%] | | | |
| p0780 | CU Salida analógica Característica Valor y2 [V] | | | |
| p0782 | BI: CU Salida analógica Fuente de señal para | | | |
| p0702 | invertir, AO 0 (bornes 12,13) | | | |
| r0785 | BO: CU Palabra de estado salidas analógicas | | | |
| | .00 1 = AO 0 negativo | | | |
| p0795 | CU Entradas digitales Modo de simulación | | | |
| p0796 | CU Entradas digitales Modo de simulación Consigna | | | |
| p0797 | CU Entradas analógicas Modo de simulación | | | |
| p0798 | CU Entradas analógicas Modo de simulación Consigna | | | |
| | Conmutar y copiar juegos de datos | | | |
| p0802 | Transferencia de datos Tarjeta de memoria como origen/destino | | | |
| p0803 | Transferencia de datos Memoria del equipo como origen/destino | | | |
| p0804 | Transferencia de datos Inicio | | | |
| | 12 Transferir GSD/GSDML para PROFIBUS /PROFINET a la tarjeta de memoria | | | |
| p0806 | BI: Bloquear punto de mando | | | |
| r0807 | BO: Punto de mando activo | | | |
| p0809 | Copiar juego de datos de mando CDS | | | |
| p0810 | BI: Selección juego de datos de mando CDS bit 0 | | | |
| p0819 | Juego de datos de accto. DDS Copiar | | | |
| p0820 | Bl: Selección juego de datos de accto. DDS bit 0 | | | |
| p0826 | Conmutación motor N.º de motor | | | |

| N.° | Descripción | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|
| r0835 | | BO: Conmutación de juego de datos Palabra stado | | | |
| r0836 | CO/E | BO: Juego de datos de mando CDS seleccio- | | | |
| r0837 | CO/BO: Juego de datos de accto. DDS seleccionado | | | | |
| | Se | cuenciador (p. ej., CON/DES1) | | | |
| p0840 | BI: C | ON/DES 1 | | | |
| p0844 | | in parada natural/Parada natural (DES2) te de señal 1 | | | |
| p0845 | | in parada natural/Parada natural (DES2) te de señal 2 | | | |
| p0848 | | in parada rápida/Parada rápida (DES3) te de señal 1 | | | |
| p0849 | | in parada rápida/Parada rápida (DES3) te de señal 1 | | | |
| p0852 | BI: H | abilitar servicio | | | |
| p0854 | BI: M | lando por PLC | | | |
| p0855 | BI: Abrir incondicionalmente el freno de manten- imiento | | | | |
| p0856 | BI: H | abilitar regulador de velocidad | | | |
| p0857 | Etapa | a de potencia Tiempo de vigilancia [ms] | | | |
| p0858 | BI: C imier | errar incondicionalmente el freno de manten- nto | | | |
| p0860 | BI: C | ontc.red Señal respuesta | | | |
| p0861 | Cont | actor de red Tiempo de vigilancia [ms] | | | |
| r0863 | | BO: Acoplamiento de accionamientos Palabra stado/mando | | | |
| | .00 | 1 = Regulación servicio | | | |
| p0867 | | a de potencia Tiempo de parada contactor ipal tras DES1 [ms] | | | |
| p0869 | Secu | enciador Configuración | | | |
| | .00 | 1 = Mantener cerrado el contactor principal con STO | | | |
| r0898 | CO/BO: Palabra de mando Secuenciador | | | | |
| r0899 | CO/BO: Palabra de estado Secuenciador | | | | |
| | | PROFIBUS, PROFIdrive | | | |
| p0918 | Direc | ción PROFIBUS | | | |
| p0922 | Selec | cción de telegrama PROFIdrive | | | |
| - | 1 | Telegrama estándar 1, PZD-2/2 | | | |
| | 20 | Telegrama estándar 20, PZD-2/6 | | | |
| | 352 | Telegrama SIEMENS 352, PZD-6/6 | | | |

| N.° | | cripción | | | | |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|--------|--|--|--|
| | 353 | Telegrama SIEMEN 4/4 | IS 35 | 3, PZD-2/2, PKW- | | |
| | 354 | Telegrama SIEMEN 4/4 | IS 35 | 4, PZD-6/6, PKW- | | |
| | 999 | Configuración libre | de te | legramas con BIC | | |
| | | Fallos (parte | : 1) | | | |
| r0944 | CO: | Cambio en memoria | de fa | llos Contador | | |
| r0945 | Códi | go de fallo | | | | |
| r0946 | Lista | de códigos de fallo | | | | |
| r0947 | Núm | ero de fallo | | | | |
| r0948 | Tien | npo de fallo entrante e | en mi | lisegundos [ms] | | |
| r0949 | Valo | r de fallo | | | | |
| p0952 | Con | ador de casos de fall | 0 | | | |
| r0963 | PRC | FIBUS Velocidad de | trans | ferencia | | |
| r0964 | Iden | tificación del equipo | | | | |
| p0965 | PRC | Fldrive Número de p | erfil | | | |
| p0969 | Tien [ms] | npo de funcionamiento | o rela | ativo del sistema | | |
| | Re | stablecer los ajuste Guardar parám | | | | |
| ~0070 | Λoot | | | | | |
| p0970 | 0 | o Resetear todos los Inactivo | 1 1 | | | |
| | U | mactivo | 1 | Resetear pa- rámetros excepto Safety | | |
| | 5 | Resetear parámet- ros Safety | 10 | Carga de ajuste 10 | | |
| | 11 | Carga de ajuste 11 | 12 | Carga de ajuste 12 | | |
| | 100 | Resetear interconex | iones | s BICO | | |
| p0971 | Guardar parámetros | | | | | |
| | 0 | 0 Inactivo | | | | |
| | 1 | Salvar no volátil (RAM → ROM) | | | | |
| | 10 | Salvar no volátil como ajuste 10 | | | | |
| | 11 | Salvar no volátil com | ιο ajι | ıste 11 | | |
| | 12 | Salvar no volátil com | ιο ajι | ıste 12 | | |
| | Unidad de accionamiento Reset | | | | | |

| N.° | Descripción | | | |
|-------|---|--|---------------------|---|
| | | Canal de co | ons | signa |
| p1000 | Selección de la consigna de velocidad | | | |
| p1001 | CO: | CO: Consigna fija de velocidad 1 [1/min] | | |
| p1002 | CO: | Consigna fija de v | elo | cidad 2 [1/min] |
| | | | | |
| p1015 | CO: | Consigna fija de v | elo | cidad 15 [1/min] |
| p1016 | Cons | signa fija de veloci | dad | d Modo |
| | 1 S | Selección directa | 2 | Selección con codifi- cación binaria |
| p1020 | BI: S | elección de consi | gna | ı fija de velocidad, bit 0 |
| p1021 | BI: S | elección de consi | gna | ı fija de velocidad, bit 1 |
| p1022 | BI: S | elección de consi | gna | ı fija de velocidad, bit 2 |
| p1023 | BI: S | elección de consi | gna | a fija de velocidad, bit 3 |
| r1024 | CO: p200 | | elo | cidad activa [100% ≙ |
| r1025 | BO: | Consigna fija de v | elo | cidad Estado |
| | .00 | Consigna fija de | ve | locidad seleccionada |
| p1030 | Pote | nciómetro motoriz | ado | o Configuración |
| | 00 | Memorización a | ctiv | a |
| | 01 | Modo automátic activo | o G | Generador de rampa |
| | 02 Redondeo inicial activo | | | |
| | 03 | Memorización e | n N | IVRAM activa |
| p1035 | BI: P | otenciómetro mot | oriz | ado Subir consigna |
| p1036 | BI: P | otenciómetro mot | oriz | ado Bajar consigna |
| p1037 | Pote [1/mi | | ado | o Velocidad máxima |
| p1038 | Pote [1/mi | | ado | o Velocidad mínima |
| p1040 | Pote | nciómetro motoriz | ado | Valor inicial [1/min] |
| p1043 | BI: P defin | otenciómetro moti ido | oriz | ado Aplicar valor |
| p1044 | CI: Potenciómetro motorizado Valor definido [100% ≙ p2000] | | zado Valor definido | |
| r1045 | CO: Potenciómetro motorizado Consigna de velocidad antes de generador rampa [1/min] | | _ | |
| p1047 | Potenciómetro motorizado Tiempo de aceleración [s] | | | Tiempo de aceleración |
| p1048 | Pote aciór | | ado | Tiempo de deceler- |
| r1050 | | Potenciómetro mo rador de rampa [1 | | izado Consigna tras % ≙ p2000] |
| p1055 | BI: J | OG bit 0 | | |
| p1056 | BI: J | OG bit 1 | | |

| N.° | Descripción |
|-------|--|
| p1058 | Consigna de velocidad JOG 1 [1/min] |
| p1059 | Consigna de velocidad JOG 2 [1/min] |
| p1070 | CI: Consigna principal [100% ≙ p2000] |
| p1071 | CI: Consigna principal Factor escala [100 ≙ 100%] |
| r1073 | CO: Consigna principal activada [100% ≙ p2000] |
| p1075 | CI: Consigna adicional [100% ≙ p2000] |
| p1076 | CI: Consigna adicional Factor escala [100 ≙ 100%] |
| r1077 | CO: Consigna adicional activada [100% ≙ p2000] |
| r1078 | CO: Consigna total activada [100% ≙ p2000] |
| p1080 | Velocidad de giro mínima [1/min] |
| p1081 | Velocidad de giro máxima Escalado [%] |
| p1082 | Velocidad de giro máxima [1/min] |
| p1083 | CO: Límite de velocidad en sentido de giro positivo [1/min] |
| r1084 | CO: Límite de velocidad positivo activado [100% ≙ p2000] |
| p1086 | CO: Límite de velocidad en sentido de giro negativo [1/min] |
| r1087 | CO: Límite de velocidad negativo activado [100% ≙ p2000] |
| p1091 | Velocidad inhibida 1 [1/min] |
| p1092 | Velocidad inhibida 2 [1/min] |
| p1101 | Velocidad inhibida Ancho de banda [1/min] |
| p1106 | CI: Velocidad de giro mínima Fuente de señal |
| p1110 | BI: Bloquear sentido negativo |
| p1111 | BI: Bloquear sentido positivo |
| p1113 | BI: Inversión de la consigna |
| r1114 | CO: Consigna tras limitación de sentido [100% ≙ p2000] |
| r1119 | CO: Generador de rampa Consigna a la entrada [100% ≙ p2000] |
| | (P1082) |
| p1120 | Generador de rampa Tiempo de aceleración [s] |
| p1121 | Generador de rampa Tiempo de deceleración [s] |
| p1130 | Generador de rampa Tiempo de redondeo inicial [s] |
| p1131 | Generador de rampa Tiempo de redondeo final [s] |

| N.° | Descripción | |
|--------|--|--|
| p1134 | Generador de rampa Tipo de redondeo | |
| | 0 Filtrado continuo 1 Filtrado discontinuo | |
| p1135 | DES3 Tiempo de deceleración [s] | |
| p1136 | DES3 Tiempo redondeo inicial [s] | |
| p1137 | DES3 Tiempo redondeo final [s] | |
| p1138 | CI: Rampa de aceleración Escalado [100 ≙ 100%] | |
| p1139 | CI: Rampa de deceleración Escalado [100 ≙ 100%] | |
| p1140 | BI: Habilitar generador de rampa | |
| p1141 | BI: Continuar generador de rampa | |
| p1142 | BI: Habilitar consigna velocidad | |
| r1149 | CO: Generador de rampa Aceleración [100% ≙ p2007] | |
| r1170 | CO: Regulador de velocidad Consigna Suma [100% ≙ p2000] | |
| r1198 | CO/BO: Palabra de mando Canal de consigna | |
| Funcio | ones (p. ej., freno de mantenimiento del motor) | |
| p1200 | Rearranque al vuelo Modo de operación | |
| | 0 Rearranque al vuelo inactivo | |
| | 1 Rearranque al vuelo siempre activo (arranque en el sentido del valor de consigna) | |
| | 4 Rearranque al vuelo siempre activo (arranque solo en el sentido del valor de consigna) | |
| p1201 | BI: Rearranque al vuelo Habilitación Fuente de señal | |
| p1202 | Rearranque al vuelo Intensidad de búsqueda [100% ≙ r0331] | |
| p1203 | Rearranque al vuelo Velocidad de búsqueda Factor [%] | |
| | Un valor más alto provoca un tiempo de búsqueda mayor. | |
| p1206 | Ajustar al número de fallo sin rearranque automático | |

| N.° | Descripción | | | | |
|-------|---|--|---------|---------------------------------------|--|
| p1210 | Rearranque automático Modo | | | | |
| | 0 | Bloquear rearranque automático | | | |
| | 1 | Confirmar todos los fallos sin reconectar | | | |
| | 4 | Reconexión tra de arranque ma | | de red, ningún intento | |
| | 6 | Reconexión tra arranque | s fall | o con otros intentos de | |
| | 14 | Reconexión tra mación manua | | o de red y tras confir- | |
| | 16 | Reconexión tra manual | s fallo | y tras confirmación | |
| | 26 | Confirmación d en caso de ord | | os los fallos y reconexión DN | |
| p1211 | Rea | arranque automá | tico I | ntentos de arranque | |
| p1212 | | arranque automá anque [s] | tico 1 | iempo espera Intentos | |
| p1213 | Rea | arranque automá | tico T | iempo de vigilancia [s] | |
| | [0] | Rearranque | [1] | Poner a cero el contador de arranques | |
| p1215 | Fre | no de motor Cor | figura | ación | |
| | 0 | No hay freno de | e mar | ntenimiento del motor | |
| | 3 | Freno como se de BICO | cuend | ciador, conexión a través | |
| p1216 | Fre | no de motor Tier | npo c | le apertura [ms] | |
| p1217 | Fre | no de motor Tier | npo c | le cierre [ms] | |
| p1226 | Det | ección de parad | a Um | bral de velocidad [1/min] | |
| p1227 | Det | ección de parad | a Tier | npo de vigilancia [s] | |
| p1230 | BI: | Frenado por cori | iente | cont. Activación | |
| p1231 | Fre | nado por corrien | te co | nt. Configuración | |
| | 0 | Sin función | | | |
| | 4 | Frenado por corriente continua | | | |
| | 5 | Frenado por corriente continua con DES1/DES3 | | | |
| | 14 | Frenado por co dad inicial | rrient | e continua bajo veloci- | |
| p1232 | Frenado por corriente continua Intensidad freno [A] | | | | |
| p1233 | Fre | nado por corrien | te coi | ntinua Duración [s] | |
| p1234 | | nado por corrien ial [1/min] | te coi | ntinua Velocidad de giro | |
| r1239 | CO/BO: Frenado por corriente continua Palabra de estado | | | | |

| N.° | Des | scripción |
|-------|-------------|--|
| p1240 | Reg | gulador V _{DC} o vigilancia V _{DC} Configuración |
| | (reg | gulación vectorial) |
| | 0 | Bloquear regulador V _{DC} |
| | 1 | Habilitar regulador V _{DC_max} |
| | 2 | Habilitar regulador V _{DC_min} (respaldo cinético) |
| | 3 | Habilitar regulador V_{DC_min} y regulador V_{DC_max} |
| r1242 | Reg p20 | gulador V _{DC_max} Nivel de conexión [100% ≙ 001] |
| p1243 | Reg | gulador V _{DC_max} Factor de dinámica [%] |
| p1245 | | gulador V _{DC_min} Nivel de conexión (respaldo ético) [%] |
| r1246 | | gulador V _{DC_min} Nivel de conexión (respaldo ético) [100% ≙ p2001] |
| p1247 | _ | gulador V _{DC_min} Factor de dinámica (respaldo ético) [%] |
| p1249 | Reg | gulador V _{DC_max} Umbral de velocidad [1/min] |
| p1250 | Reg | gulador de V _{DC} Ganancia proporcional |
| p1251 | Reg | gulador de V _{DC} Tiempo de acción integral [ms] |
| p1252 | Reg [ms | gulador de V _{DC} Tiempo de acción derivada] |
| p1254 | Reg CO | gulador V _{DC_max} Detección automática de nivel N |
| | 0 | Detección automática bloqueada |
| | 1 | Captación automática habilitada |
| p1255 | Reg | gulador V _{DC_min} Umbral de tiempo [s] |
| p1256 | Reg | gulador V _{DC_min} Reacción (respaldo cinético) |
| | 0 | Respaldar V _{DC} hasta subtensión, n <p1257 f07405<="" td="" →=""></p1257> |
| | 1 | Respaldar V _{DC} hasta subtensión, n <p1257 f07405,="" t="" →="">p1255 → F07406</p1257> |
| p1257 | Reg | gulador V _{DC_min} Umbral de velocidad [1/min] |
| r1258 | СО | : Regulador de V _{DC} Salida |
| p1271 | | arranque al vuelo Frecuencia máxima en sen- bloqueado [Hz] |
| p1280 | Reg (U/f | gulador V _{DC} o vigilancia V _{DC} Configuración |
| | 0 | Bloquear regulador V _{DC} |
| | 1 | Habilitar regulador V _{DC_max} |
| p1281 | Reg | gulador de Vdc Configuración |
| r1282 | _ | gulador V _{DC_max} Nivel de conexión (U/f) [100% 2001] |
| p1283 | Reg | gulador V _{DC_max} Factor de dinámica (U/f) [%] |
| p1284 | Reg | gulador V _{DC_max} Umbral de tiempo (U/f) [s] |
| p1288 | | gulador de V _{DC_max} Factor de realimentación nerador rampa (U/f) |

| N.° | Des | scripción | | |
|-------|--|--|--|--|
| p1290 | Reg | gulador de V _{DC} Ganancia proporcional (U/f) | | |
| p1291 | | Regulador de V_{DC} Tiempo de acción integral (U/f) [ms] | | |
| p1292 | | gulador de V _{DC} Tiempo de acción derivada j) [ms] | | |
| p1297 | _ | gulador de V_{DC_min} Umbral de velocidad de giro \hat{j} [1/min] | | |
| | | Control por U/f | | |
| p1300 | Мо | do de operación Lazo abierto/cerrado | | |
| | 0 | Control por U/f con característica lineal | | |
| | 1 | Control por U/f con característica lineal y FCC | | |
| | 2 | Control por U/f con característica parabólica | | |
| | 3 | Control por U/f con característica parametrizable | | |
| | 4 | Control por U/f con característica lineal y ECO | | |
| | 5 | Control por U/f para accionamientos con gran precisión de frecuencia (sector textil) | | |
| | 6 | Control por U/f para accionamientos con gran precisión de frecuencia y FCC | | |
| | 7 | Control por U/f con característica parabólica y ECO | | |
| | 19 | Control por U/f con consigna independiente de tensión | | |
| | 20 | Regulación de velocidad (sin encóder) | | |
| | U | <u></u> | | |
| | U _n | † | | |
| | | P1312 | | |
| | | P1311 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | PAGAG | | |
| | | P1310 | | |
| | | f_n f | | |
| p1302 | Cor | ntrol por U/f Configuración | | |
| p1310 | | ensidad en el arranque (elevación de tensión) manente [100% ≙ p0305] | | |
| p1311 | Intensidad en el arranque (elevación de tensión) al acelerar [%] | | | |
| p1312 | | ensidad en el arranque (elevación de tensión) errancar [%] | | |

| N.° | Descripción |
|-------|--|
| r1315 | Elevación total de tensión [100% ≙ p2001] |
| | (r0071) p1327 (U4) p1325 (U3) p1323 (U2) p1321 (U1) r1315 0 Hz p1322 p1326 f (f2) |
| p1320 | Control por U/f Característica programable |
| | Frecuencia f [Hz] y tensión U [V] |
| p1327 | |
| p1330 | CI: Control por U/f Consigna de tensión independiente [100% ≙ p2001] |
| p1331 | Limitación de tensión [V] |
| p1333 | Control por U/f FCC Frecuencia de arranque [Hz] |
| p1334 | Control por U/f Compensación de deslizamiento Frecuencia de arranque [Hz] |
| p1335 | Compensación de deslizamiento Escalado [100% ≙ r0330] |
| p1336 | Compensación de deslizamiento Valor límite [100% ≙ r0330] |
| r1337 | CO: Compensación de deslizamiento Valor real [100 ≙ 100%] |
| p1338 | Modo U/f Atenuación de resonancias Ganancia |
| p1340 | Regulador de frecuencia I _{max} Ganancia propor- cional |
| r1343 | CO: Regulador I_max Salida de frecuencia [100% ≙ p2000] |
| p1349 | Modo U/f Atenuación de resonancias Frecuencia máxima [Hz] |
| p1351 | CO: Freno de mantenimiento del motor Frecuencia de arranque [100 ≜ 100%] |
| p1352 | CI: Freno de mantenimiento del motor Frecuencia de arranque [100 ≙ 100%] |

| N.° | Descripción | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | | Regulación de velocidad | | |
| p1400 | Reg | ulación de velocidad Configuración | | |
| | .00 | 1 = Adaptación automática Kp/Tn activa | | |
| | .01 | 1 = Regulación vectorial sin encóder congelar componente l | | |
| | .05 | 1 = Adaptación Kp/Tn activa | | |
| | .06 | 1 = Adaptación Tn libre activa | | |
| | .14 | 1 = El control anticipativo de par siempre está activo | | |
| | | 0 = El control anticipativo de par está activo si se habilita el regulador de velocidad | | |
| | .15 | 1 = Regulación vectorial sin encóder Control anticipativo de velocidad activo | | |
| | .16 | 1 = Habilitar componente I con limitación | | |
| | | 0 = Bloquear componente I con limitación | | |
| | .18 | 1 = Estimador de momento de inercia activo | | |
| | .20 | 1 = El modelo de aceleración está conectado | | |
| | .22 | 1 = Estimador de momento de inercia Ob- tener valor con bloqueo impulsos | | |
| | .24 | 1 = Estimador de momento de inercia acelerado activo | | |
| r1438 | | Regulador de velocidad Consigna de veloci- [100% ≙ p2000] | | |
| p1452 | | ulador velocidad giro Velocidad real Tiempo (SLVC) [ms] | | |
| p1470 | _ | ulador de velocidad Modo sin encóder ancia P | | |
| p1472 | _ | ulador de velocidad Modo sin encóder Tiem- le acción integral [ms] | | |
| p1475 | CI: Regulador de velocidad Valor definido de par para freno de mantenimiento [100% ≙ p2003] | | | |
| r1482 | | Regulador de velocidad Salida de par I 0% ≙ p2003] | | |
| r1493 | CO: | Momento de inercia total [kgm²] | | |
| p1496 | Con | trol anticipativo de aceleración Escalado [%] | | |
| p1498 | Carga Momento de inercia [kgm²] | | | |
| p1502 | Bl: Congelar estimador de momento de inercia | | | |
| | 0 = | Estimador de momento de inercia activo | | |
| | 1 = | Momento de inercia determinado congelado | | |
| p1511 | CI: I | Par adicional 1 [100% ≙ p2003] | | |
| p1512 | CI: I | Par adicional 1 Escalado | | |
| r1516 | | Par adicional y par acelerador % ≙ p2003] | | |
| p1520 | CO: | Límite de par superior [Nm] | | |

| N.° | Descripción | | | |
|-------|---|--|--|--|
| p1521 | CO: Límite de par inferior [Nm] | | | |
| p1522 | Cl: Límite de par superior [100% ≙ p2003] | | | |
| p1523 | CI: Límite de par inferior [100% ≙ p2003] | | | |
| p1524 | CO: Límite de par superior/en motor Escalado [100 ≙ 100%] | | | |
| p1525 | CO: Límite de par inferior Escalado [100 ≙ 100%] | | | |
| r1526 | CO: Límite de par superior sin offset [100% ≙ p2003] | | | |
| r1527 | CO: Límite de par inferior sin offset [100% ≙ p2003] | | | |
| p1530 | Límite de potencia en modo motor [kW] | | | |
| p1531 | Límite de potencia en modo generador [kW] | | | |
| r1538 | CO: Límite de par superior eficaz [100% ≙ p2003] | | | |
| r1539 | CO: Límite de par inferior eficaz [100% ≙ p2003] | | | |
| r1547 | CO: Límite de par para salida Regulador de ve- locidad | | | |
| | [0] Límite superior [100% ≙ p2003] | | | |
| | [1] Límite inferior [100% ≙ p2003] | | | |
| p1552 | CI: Límite de par superior Factor escala sin offset [100 ≙ 100%] | | | |
| p1554 | CI: Límite de par inferior Factor escala sin offset [100 ≙ 100%] | | | |
| p1560 | Estimador de inercia Par acelerador Umbral [100% ≙ r0333] | | | |
| p1561 | Estimador de inercia Tiempo de modificación Inercia [ms] | | | |
| p1562 | Estimador de inercia Tiempo de modificación Carga [ms] | | | |
| p1563 | CO: Estimador de inercia Par de carga Sentido de giro positivo [Nm] | | | |
| p1564 | CO: Estimador de inercia Par de carga Sentido de giro negativo [Nm] | | | |
| p1570 | CO: Consigna de flujo [100 ≙ 100%] | | | |
| p1580 | Optimización de rendimiento [%] | | | |
| r1598 | CO: Consigna de flujo total [100 ≙ 100%] | | | |
| p1610 | Consigna de par estática (SLVC) [100% ≙ r0333] | | | |
| p1611 | Par acelerador adicional (SLVC) [100% ≙ r0333] | | | |
| p1616 | Consigna de intensidad tiempo de filtrado [ms] | | | |
| r1732 | CO: Consigna de tensión de eje directo [100% ≙ p2001] | | | |
| r1733 | CO: Consigna de tensión de eje en cuadratura [100% ≙ p2001] | | | |
| p1740 | Ganancia Amortiguación de resonancia en regulación sin encóder | | | |
| p1745 | Modelo de motor Umbral de fallo Detección del vuelco motor [%] | | | |

| N.° | Descripción | | |
|-------|--|--|--|
| p1750 | Modelo de motor Configuración | | |
| | .00 1 = Fuerza el arranque con control en lazo abierto. | | |
| | .01 | 1 = Fuerza el paso en lazo abierto por la frecuencia cero | |
| | .02 | 1 = El accionamiento también permanece en la frecuencia cero en el modo de control en lazo cerrado | |
| | .03 | 1 = El modelo de motor evalúa la característica de saturación | |
| | .06 | 1 = Con el motor bloqueado la regulación vectorial sin encóder permanece en el modo de control en lazo cerrado | |
| | .07 | 1 = Utilización de límites de conmutación robustos para la conmutación de modelo (lazo abierto/cerrado) en régimen generador | |
| p1755 | | delo de motor Velocidad de conmutación a do sin encóder [1/min] | |
| p1780 | Mod | delo de motor Adaptaciones Configuración | |
| | | Etapa de mando | |
| p1800 | Con | signa de frecuencia de pulsación [kHz] | |
| r1801 | CO: Frecuencia de pulsación [100% ≙ p2000] | | |
| p1806 | Constante de tiempo del filtro Corrección V _{DC} [ms] | | |
| p1820 | Invertir secuencia de fases de salida | | |
| | 0 |) Des 1 Con | |
| r1838 | CO/ | O/BO: Etapa de mando Palabra de estado 1 | |
| | | Identificación del motor | |
| p1900 | lder giro | ntificación de datos del motor y medición en | |
| | 0 | Bloqueado | |
| | 1 | Identificar datos de motor en parada y con el motor en giro | |
| | 2 | Identificar datos de motor en parada | |
| | 3 | Identificar datos de motor con el motor en giro | |
| | 11 | 1 Identificar datos de motor y optimizar regula- dor velocidad giro, servicio | |
| | 12 | Identificar datos de motor (en parada), servicio | |
| p1901 | Eva | luación de impulsos de test Configuración | |
| p1909 | Identificación de datos del motor Palabra de man- do | | |
| p1910 | Identificación de datos del motor Selección | | |
| p1959 | Configuración de la medición en giro | | |
| p1960 | Medición en giro Selección | | |

| N.° | Descripción | | | | | | |
|-------|---|--|--------|---------------------|--|--|--|
| | 0 Bloqueado | | | | | | |
| | 1 Medición en giro en modo sin encóder | | | | | | |
| | Optimización del regulador de velocidad en modo sin encóder | | | | | | |
| p1961 | | racterística de saturació minarla [%] | ón Ve | elocidad para de- | | | |
| p1965 | | t_reg_vel Velocidad [10 | 0% ± | ≙ p03101 | | | |
| p1967 | | t_reg_vel Factor dinámi | | | | | |
| p1980 | | Pol Procedimiento | | | | | |
| p | 1 | Pulsación de tensión | 1.er | armónico | | | |
| | 4 | Pulsación de tensión | | | | | |
| | 6 | Pulsación de tensión | | • | | | |
| | 8 | Pulsación de tensión | | • | | | |
| | 10 | Corriente continua im | | | | | |
| | | Valores de refer | | | | | |
| 0000 | ., | | | | | | |
| p2000 | [1/r | ocidad de referencia Fr nin] | recue | encia de referencia | | | |
| p2001 | Tei | nsión de referencia [V] | | | | | |
| p2002 | Inte | ensidad de referencia [A | ۸] | | | | |
| p2003 | Par de referencia [Nm] | | | | | | |
| r2004 | Potencia de referencia | | | | | | |
| p2006 | Temperatura de referencia [°C] | | | | | | |
| p2010 | Int. PeM Velocidad transferencia | | | | | | |
| p2011 | Int. PeM Dirección | | | | | | |
| p2016 | CI: Int. PeM USS PZD emisión palabra | | | | | | |
| | | USS o Modbus | RT | J | | | |
| p2020 | Int. | bus de campo Velocid | ad tra | ansferencia | | | |
| | 4 | 2400 baudios | 5 | 4800 baudios | | | |
| | 6 | 9600 baudios | 7 | 19200 baudios | | | |
| | 8 | 38400 baudios | 9 | 57600 baudios | | | |
| | 10 | 76800 baudios | 11 | 93750 baudios | | | |
| | 12 | 115200 baudios | 13 | 187500 baudios | | | |
| p2021 | Int. | bus de campo Direcció | 'n | | | | |
| p2022 | Int. bus campo USS PZD Cantidad | | | | | | |
| p2023 | Int. bus campo USS PKW Cantidad | | | | | | |
| | 0 | PKW 0 palabras | 3 | PKW 3 palabras | | | |
| | 4 | PKW 4 palabras | 127 | PKW variable | | | |
| p2024 | Int. | bus de campo Tiempo | s [ms | s] | | | |
| | [0] Tiempo de procesamiento máximo | | | | | | |
| | [1] Tiempo de retardo de caracteres | | | | | | |
| | [2] | Tiempo de pausa entr | re tel | egramas | | | |

| r2029 | [0] | - | stica | a de errores | | |
|-------|--|--|--|----------------------|--|--|
| | | 0 (1 1 1 1 1 | t. bus de campo Estadística de errores | | | |
| | [1] | [0] Cantidad de telegramas sin errores | | | | |
| | נין | [1] Cantidad de telegramas rechazados | | | | |
| | [2] | [2] Cantidad de errores de trama | | | | |
| | [3] | Cantidad de errores | de r | rebase | | |
| | [4] | Cantidad de errores | de p | oaridad | | |
| | [5] | Cantidad de errores | de d | carácter inicial | | |
| | [6] | Cantidad de errores | de s | suma de verificación | | |
| | [7] | Cantidad de errores | de l | ongitud | | |
| p2030 | Int. | bus campo Selecciór | pro | tocolo | | |
| | 0 | Ningún protocolo | 1 | USS | | |
| | 2 | MODBUS | 3 | PROFIBUS | | |
| | 4 | CAN | 7 | PROFINET | | |
| | 10 | Ethernet/IP | | | | |
| p2031 | Int. | bus de campo Modbı | ıs P | aridad | | |
| | 0 | Sin paridad | 1 | Paridad impar | | |
| | 2 | Paridad par | | | | |
| r2032 | Pur | ito de mando Palabra | de | mando activa | | |
| | .00 | CON/DES1 | | | | |
| | .01 | ningún DES2 | | | | |
| | .02 | ningún DES3 | | | | |
| | .03 | Habilitar servicio | | | | |
| | .04 | Habilitar generador | de | rampa | | |
| | .05 | Iniciar generador d | e ra | mpa | | |
| | .06 | Habilitar consigna | velo | cidad | | |
| | .07 | Confirmar el fallo | | | | |
| | .08 | JOG bit 0 | | | | |
| | .09 | JOG bit 1 | | | | |
| | .10 Mando por PLC | | | | | |
| p2037 | Mod | do PROFIdrive STW1 | .10 | = 0 | | |
| | Congelar consignas y seguir procesando signos de actividad | | | | | |
| | 1 | Congelar consignas y signos de actividad | | | | |
| | 2 No congelar consignas | | | | | |
| p2038 | PR | OFIdrive STW/ZSW In | nterf | ace Mode | | |
| | 0 | SINAMICS | | | | |
| | 2 | VIK-NAMUR | | | | |
| p2040 | Int. bus campo Tiempo vigilancia [ms] | | | | | |

| N.° | Descripción | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|
| PROFIBUS, PROFIdrive | | | | | | |
| p2042 | Número de identificación PROFIBUS | | | | | |
| | 0 SINAMICS 2 VIK-NAMUR | | | | | |
| r2043 | BO: PROFIdrive PZD Estado | | | | | |
| | .00 1 = Pérdida de .02 1 = Bus de camp | ро | | | | |
| | consigna en curso | | | | | |
| p2044 | PROFIdrive Retardo de fallo [s] | | | | | |
| p2047 | PROFIBUS Tiempo de vigilancia adicional [ms] | | | | | |
| r2050 | CO: PROFIdrive PZD recepción palabra | | | | | |
| | [0] PZD 1 [7] PZD 8 | | | | | |
| p2051 | CI: PROFIdrive PZD emisión palabra | | | | | |
| | [0] PZD 1 [7] PZD 8 | | | | | |
| r2053 | PROFIdrive Diagnóstico PZD emisión palabra | | | | | |
| | [0] PZD 1 [7] PZD 8 | | | | | |
| r2054 | PROFIBUS Estado | | | | | |
| | 0 Des | | | | | |
| | 1 Ninguna conexión (buscar velocidad trans.) | | | | | |
| | Conexión OK (velocidad de trans. encontrada) | Conexión OK (velocidad de trans. encontrada) | | | | |
| | 3 Conexión cíclica con maestro (Data Exchange) | • | | | | |
| | 4 Datos cíclicos OK | | | | | |
| r2055 | PROFIBUS Diagnóstico estándar | | | | | |
| | Maestro direcc. bus | | | | | |
| | [1] Master Input Longitud total bytes | Master Input Longitud total bytes | | | | |
| | [2] Master Output Longitud total bytes | | | | | |
| r2057 | PROFIBUS Selector direc Diagnóstico | | | | | |
| r2060 | CO: IF1 PROFIdrive PZD recepción palabra dob | ole | | | | |
| | [0] PZD 1 + 2 [10] PZD 11 + 12 | | | | | |
| r2061 | CI: IF1 PROFIdrive PZD emisión palabra doble | | | | | |
| | [0] PZD 1 + 2 [10] PZD 11 + 12 | | | | | |
| r2063 | IF1 PROFIdrive Diagnóstico Enviar PZD palabra doble | a | | | | |
| | [0] PZD 1 + 2 [10] PZD 11 + 12 | | | | | |
| r2067 | IF1 PZD máximo interconectado | | | | | |
| | [0] recibir [1] enviar | | | | | |
| p2072 | Comportamiento valor de recepción tras fallo PZ | ZD | | | | |
| | .00 Abrir incondicionalmen- 1 = Congelar val | or | | | | |
| | te el freno de manten- imiento (p0855) 0 = Poner valor a cero | а | | | | |
| r2074 | PROFIdrive Diagnóstico Dirección de bus Recib PZD | ir | | | | |
| | [0] PZD 1 [7] PZD 8 | | | | | |

| N.° | Descripción | | | |
|-------|--|--|--|--|
| r2075 | PROFIdrive Diagnóstico Offset telegramas Recibir PZD | | | |
| | [0] PZD 1 [7] PZD 8 | | | |
| r2076 | PROFIdrive Diagnóstico Offset telegramas Enviar PZD | | | |
| | [0] PZD 1 [7] PZD 8 | | | |
| r2077 | PROFIBUS Diagnóstico Comunicación directa Direcciones | | | |
| p2079 | Selección ampliada de telegrama PROFIdrive PZD | | | |
| | Ver p0922 | | | |
| p2080 | BI: Convertidor binector-conector palabra de estado 1 | | | |
| | Los diferentes bits se agrupan en la palabra de estado 1. | | | |
| p2088 | Convertidor binector-conector Invertir palabra de estado | | | |
| r2089 | CO: Convertidor binector-conector Enviar palabra de estado | | | |
| | [0] Palabra de estado 1 | | | |
| | [1] Palabra de estado 2 | | | |
| | [2] Palabra de estado libre 3 | | | |
| | [3] Palabra de estado libre 4 | | | |
| | [4] Palabra de estado libre 5 | | | |
| r2090 | BO: PROFIdrive PZD1 Recepción bit a bit | | | |
| r2091 | BO: PROFIdrive PZD2 Recepción bit a bit | | | |
| r2092 | BO: PROFIdrive PZD3 Recepción bit a bit | | | |
| r2093 | BO: PROFIdrive PZD4 Recepción bit a bit | | | |
| r2094 | BO: Convertidor conector-binector Salida de bi- nector | | | |
| r2095 | BO: Convertidor conector-binector Salida de binector | | | |
| p2098 | Convertidor conector-binector Invertir salida de binector | | | |
| p2099 | CI: Convertidor conector-binector Fuente de señal | | | |
| | Fallos (parte 2) y alarmas | | | |
| p2100 | Ajustar número de fallo para reacción al efecto | | | |
| p2101 | Ajuste Reacción a fallo | | | |
| | 0 Ninguna 1 OFF1 | | | |
| | 2 OFF2 3 OFF3 | | | |
| | 5 PARADA2 6 Frenado por corriente continua | | | |
| p2103 | BI: 1. Confirmar fallos | | | |
| p2104 | BI: 2. Confirmar fallos | | | |

| N.° | Descripción | | |
|-------|--|--|--|
| p2106 | BI: Fallo externo 1 | | |
| r2110 | Número de alarma | | |
| p2111 | Contador de alarmas | | |
| p2112 | BI: Alarma externa 1 | | |
| p2118 | Modificar tipo de aviso Número de aviso | | |
| p2119 | Modificar tipo de aviso Tipo | | |
| | 1 Fallo 2 Alarma | | |
| | 3 Sin aviso | | |
| r2122 | Código de alarma | | |
| r2123 | Tiempo de alarma entrante [ms] | | |
| r2124 | Valor de alarma | | |
| r2125 | Tiempo de alarma eliminada [ms] | | |
| p2126 | Ajustar el número de fallo para el modo de con- firmación | | |
| p2127 | Ajuste del modo de confirmación | | |
| p2128 | Selección de código de fallo/alarma para disparo | | |
| r2129 | CO/BO: Palabra de disparo para fallos y alarmas | | |
| r2130 | Tiempo de fallo entrante en días | | |
| r2131 | CO: Código de fallo actual | | |
| r2132 | CO: Código de alarma actual | | |
| r2133 | Valor de fallo para valores Float | | |
| r2134 | Valor de alarma para valores Float | | |
| r2135 | CO/BO: Palabra de estado fallos/alarmas 2 | | |
| r2136 | Tiempo de fallo eliminado en días | | |
| r2138 | CO/BO: Palabra de mando fallos/alarmas | | |
| r2139 | CO/BO: Palabra de estado Fallos/alarmas 1 | | |
| p2141 | Umbral de velocidad 1 [1/min] | | |
| p2153 | Filtro de velocidad de giro real Constante de tiem- po [ms] | | |
| p2155 | Umbral de velocidad 2 [1/min] | | |
| p2156 | Retardo de conexión Valor de comparación alcanzado [ms] | | |
| p2165 | Vigilancia de carga Vigilancia bloqueo Umbral superior [1/min] | | |
| p2168 | Vigilancia de carga Vigilancia de bloqueo Umbral de par [Nm] | | |
| r2169 | CO: Velocidad real filtrada Avisos [1/min] | | |
| p2170 | Umbral de intensidad [A] | | |
| p2171 | Umbral de intensidad alcanzado Tiempo de retar- do [ms] | | |
| p2172 | Tensión del circuito intermedio Umbral [V] | | |
| p2174 | Umbral de par 1 [Nm] | | |
| p2191 | Vigilancia de carga Umbral de par sin carga [Nm] | | |

| N.° | Descripción | | | |
|-------|---|--|--|--|
| p2194 | Umbral de par 2 [%] | | | |
| p2195 | Aprovechamiento de par Retardo a la desconexión [ms] | | | |
| r2197 | CO/BO: Palabra de estado Vigilancias 1 | | | |
| r2198 | CO/BO: Palabra de estado Vigilancias 2 | | | |
| r2199 | CO/BO: Palabra de estado Vigilancias 3 | | | |
| | Regulador tecnológico | | | |
| p2200 | BI: Habilitar el regulador tecnológico | | | |
| p2201 | CO: Regulador tecnol. Valor fijo 1 [100 ≙ 100%] | | | |
| p2202 | CO: Regulador tecnol. Valor fijo 2 [100 ≙ 100%] | | | |
| | | | | |
| p2215 | CO: Regulador tecnol. Valor fijo 15 [100 ≙ 100%] | | | |
| p2216 | Regulador tecnol. Método de selección de valor fijo | | | |
| | 0 Selección directa 1 Selección binaria | | | |
| p2220 | BI: Regulador tecnol. Selección de valor fijo bit 0 | | | |
| p2221 | BI: Regulador tecnol. Selección de valor fijo bit 1 | | | |
| p2222 | BI: Regulador tecnol. Selección de valor fijo bit 2 | | | |
| p2223 | BI: Regulador tecnol. Selección de valor fijo bit 3 | | | |
| r2224 | CO: Regulador tecnol. Valor fijo activo [100 ≙ 100%] | | | |
| r2225 | CO/BO: Regulador tecnol. Selección de valor fijo Palabra de estado | | | |
| r2229 | Regulador tecnol. Número actual | | | |
| p2230 | Regulador tecnol. Potenciómetro motorizado Configuración | | | |
| | .00 Memorización activa | | | |
| | .02 Redondeo inicial activo | | | |
| | .03 Memorización no volátil activa con p2230.0 = 1 | | | |
| | .04 Generador de rampa siempre activo | | | |
| r2231 | Regulador tecnol. Potenciómetro motorizado Memoria de consigna | | | |
| p2235 | BI: Regulador tecnol. Potenciómetro motorizado Subir consigna | | | |
| p2236 | BI: Regulador tecnol. Potenciómetro motorizado Bajar consigna | | | |
| p2237 | Regulador tecnol. Potenciómetro motorizado Valor máximo [%] | | | |
| p2238 | Regulador tecnol. Potenciómetro motorizado Valor mínimo [%] | | | |
| p2240 | Regulador tecnol. Potenciómetro motorizado Valor inicial [%] | | | |

| N.° | Descripción | | | |
|-------|---|--|--|--|
| r2245 | CO: Regulador tecnol. Potenc. motorizado Consigna antes de GdR [100 ≙ 100%] | | | |
| p2247 | Regulador tecnol. Potenc. motorizado Tiempo de arranque [s] | | | |
| p2248 | Regulador tecnol. Potenc. motorizado Tiempo de deceleración [s] | | | |
| r2250 | CO: Regulador tecnol. Potenc. motorizado Consigna después de GdR [100 ≜ 100%] | | | |
| p2251 | Regulador tecnol. Modo | | | |
| | Regulador tecnol. como consigna principal de velocidad | | | |
| | 1 Regulador tecnol. como consigna adicional de velocidad | | | |
| p2252 | Regulador tecnológico Configuración | | | |
| | .04 1 = Generador de rampa de aceleración/deceleración Bypass desactivado | | | |
| | .05 1 = Integrador para velocidades de giro inhibidas activo | | | |
| | .06 1 = No mostrar Limitación interna regulador | | | |
| p2253 | CI: Regulador tecnol. Consigna 1 [100 ≙ 100%] | | | |
| p2254 | CI: Regulador tecnol. Consigna 2 [100 ≙ 100%] | | | |
| p2255 | Regulador tecnol. Consigna 1 Escalado [100 ≙ 100%] | | | |
| p2256 | Regulador tecnol. Consigna 2 Escalado [100 ≙ 100%] | | | |
| p2257 | Regulador tecnol. Tiempo de aceleración [s] | | | |
| p2258 | Regulador tecnol. Tiempo de deceleración [s] | | | |
| r2260 | CO: Regulador tecnol. Consigna tras generador de rampa [100 ≙ 100%] | | | |
| p2261 | Regulador tecnol. Filtro de consigna Constante de tiempo [s] | | | |
| p2263 | Regulador tecnol. Tipo | | | |
| | 0 Componente D en la señal de valor real | | | |
| | 1 Componente D en la señal de error | | | |
| p2264 | CI: Regulador tecnol. Valor real [100 ≙ 100%] | | | |
| p2265 | Regulador tecnol. Filtro de valor real Constante de tiempo [s] | | | |
| r2266 | CO: Regulador tecnol. Valor real tras filtro [100 ≙ 100%] | | | |
| p2267 | Regulador tecnol. Límite superior Valor real [100 ≙ 100%] | | | |
| p2268 | Regulador tecnol. Límite inferior Valor real [100 ≙ 100%] | | | |
| p2269 | Regulador tecnol. Ganancia Valor real [%] | | | |

| N.° | Descripción | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|
| p2270 | Regulador tecnol. Función de valor real Selección | | | | |
| | 0 Sin función 1 √x | | | | |
| | 2 x ² 3 x ³ | | | | |
| p2271 | Regulador tecnol. Posición real Inversión (tipo de sensor) | | | | |
| | 0 Sin inversión | | | | |
| | 1 Inversión de la señal de valor real del regula- dor tecnol. | | | | |
| r2272 | CO: Regulador tecnol. Valor real escalado [100 ≙ 100%] | | | | |
| r2273 | CO: Regulador tecnol. Fallo [100 ≙ 100%] | | | | |
| p2274 | Regulador tecnol. Diferenciación Constante de tiempo [s] | | | | |
| p2280 | Regulador tecnol. Ganancia proporcional | | | | |
| p2285 | Regulador tecnol. Tiempo de acción integral [s] | | | | |
| p2286 | Bl: Regulador tecnol. Parar el integrador | | | | |
| p2289 | CI: Regulador tecnol. Señal control anticipativo [100 ≙ 100%] | | | | |
| p2290 | BI: Regulador tecnológico Limitación Habilitación | | | | |
| | 1 = Habilitar la salida del regulador tecnológico | | | | |
| p2291 | CO: Regulador tecnol. Limitación máxima [100 ≙ 100%] | | | | |
| p2292 | CO: Regulador tecnol. Limitación mínima [100 ≙ 100%] | | | | |
| p2293 | Regulador tecnol. Tiempo de aceleración/deceleración [s] | | | | |
| r2294 | CO: Regulador tecnol. Señal de salida [100 ≙ 100%] | | | | |
| p2295 | CO: Regulador tecnol. Salida Escalado [100 ≙ 100%] | | | | |
| p2296 | CI: Regulador tecnol. Salida Escalado [100 ≙ 100%] | | | | |
| p2297 | CI: Regulador tecnol. Limitación máxima Fuente de señal [100 ≙ 100%] | | | | |
| p2298 | Cl: Regulador tecnol. Limitación mínima Fuente de señal [100 ≙ 100%] | | | | |
| p2299 | Cl: Regulador tecnol. Limitación Offset [100 ≙ 100%] | | | | |
| p2302 | Regulador tecnol. Señal de salida Valor inicial [%] | | | | |
| p2306 | Regulador tecnol. Inversión de la señal de fallo | | | | |
| | 0 Sin inversión 1 Inversión de la señal de fallo | | | | |
| p2339 | Umbral del regulador tecnológico para parada de componente I con velocidad inhibida [%] | | | | |
| r2344 | CO: Regulador tecnol. Última consigna de velocidad (filtrada) [100 ≙ 100%] | | | | |

| N.° | Descripción | | | | | |
|-------|--|---|-----|-------------------|-----------------------|--|
| p2345 | Regulador tecnol. Reacción a fallos | | | | | |
| | 0 Función bloqueada | | | | | |
| | 1 En caso de fallo: conmutar a r2344 (o p2302 | | | | | |
| | 2 En caso de fallo: conmutar a p2215 | | | | | |
| r2349 | СО | /BO: Regulador tecn | | | | |
| p2350 | PID | Ajuste automático H | lab | ilita | ar | |
| | 0 | Sin función | | 1 Ziegler Nichols | | |
| | 2 | Sobreoscilación lev | е | 3 | Sin sobreoscilación | |
| | 4 | Optimizar solo com dor tecnológico | por | ner | ite P e I del regula- | |
| p2354 | PID | Ajuste Longitud time | eou | t | | |
| p2355 | PID | Ajuste Offset | | | | |
| p2900 | СО | : Valor fijo 1 [100 ≙ 1 | 009 | %] | | |
| p2901 | СО | : Valor fijo 2 [100 ≙ 1 | 009 | %] | | |
| r2902 | СО | : Valores fijos [100 ≙ | 10 | 0% | b] | |
| p2930 | СО | : Val. fijo M [Nm] | | | | |
| r2969 | Мо | delo de flujo axial Re | pre | se | ntación | |
| | | Avisos | | | | |
| | | 711303 | н | | | |
| r3113 | CO | /BO: Bits de señaliza | ció | n l | NAMUR | |
| p3117 | Мо | dificar tipo de avisos | Sat | fet | у | |
| | 0 | 0 Los avisos Safety no están reparametrizados | | | | |
| | 1 | Los avisos Safety es | tán | re | parametrizados | |
| r3120 | Fall | lo de componente | | | | |
| | 0 | Sin asignación | 1 | Control Unit | | |
| | 2 | Power Module | 3 | V | lotor | |
| r3121 | Ala | Alarma de componente | | | | |
| | 0 | Sin asignación | 1 | С | ontrol Unit | |
| | 2 | Power Module | 3 | V | lotor | |
| r3122 | 1 | butos de diagnóstico | | | | |
| r3123 | | butos de diagnóstico | | | | |
| p3233 | Filtı | ro de par real Consta | nte | de | e tiempo [ms] | |
| | Indicación de ahorro de energía | | | | | |
| p3320 | Turbomáquina P = f(n), coordenada Y: flujo P 1%, punto 1 | | | | | |
| p3321 | Turbomáquina P = f(n), coordenada X: flujo n 1%, punto 1 | | | | | |
| p3322 | P = f(n), coordenada Y: flujo P 2 %, punto 2 | | | | 2 %, punto 2 | |
| p3323 | P = f(n), coordenada X: flujo n 2 %, punto 2 | | | | | |
| | | | | | | |
| p3328 | P = f(n), coordenada Y: flujo P 5 %, punto 5 | | | | | |
| p3329 | P = f(n), coordenada X: flujo n 5 %, punto 5 | | | | | |

| N.° | Descripción | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| | Control por dos/tres hilos | | | | |
| p3330 | BI: 0 | Control por 2 o 3 hilo: | s 1 | | |
| p3331 | BI: 0 | Control por 2 o 3 hilos | s 2 | | |
| p3332 | BI: 0 | Control por 2 o 3 hilos | s 3 | | |
| r3333 | CO/ | BO: 2 o 3 hilos Salid | а | | |
| | .00 | 2 o 3 hilos ON | | | |
| | .01 2 o 3 hilos Inversión | | | | |
| | .02 | 2 o 3 hilos ON/Inve | ersiór | 1 | |
| | .03 | 2 o 3 hilos Inversió | n | | |
| | | Característica de | e fric | ción | |
| p3820 | Cara | acterística de fricción | Valo | or n0 | |
| p3821 | Cara | acterística de fricción | Valo | or n1 | |
| | | | | | |
| p3829 | Cara | acterística de fricción | Valo | or n9 | |
| p3830 | Cara | acterística de fricción | Valo | or M0 | |
| p3831 | Cara | acterística de fricción | Valo | or M1 | |
| | | | | | |
| p3839 | Cara | acterística de fricción | Valo | or M9 | |
| r3840 | CO/ esta | BO: Característica do ado | e frico | ción Palabra de | |
| | .00 | 1 = Característica de fricción OK | .01 | 1 = Registro de la característica de fricción activado | |
| | .02 | 1 = Registro de la característica de fricción finalizado | .03 | 1 = Registro de la característica de fricción cancelado | |
| | .08 | 1 = Característica d | e fric | ción Sentido positivo | |
| r3841 | CO: | Característica de frio | cción | Salida [Nm] | |
| p3842 | Cara | acterística de fricción | Activ | vación | |
| | 1 | Característica de frio | cción | activa | |
| p3845 | Car | acterística de fricción | Reg | istro Activación | |
| | Registro de la característica de fricción (Record) desactivado | | | | |
| Registro de la característica de frico todos los sentidos Registro de la característica de frico en sentido positivo | | _ | de la característica de fricción en | | |
| | | ica de fricción solo | | | |
| | 3 | Registro de la carac en sentido negativo | teríst | ica de fricción solo | |
| p3846 | | acterística de fricción leración/deceleraciór | _ | istro Tiempo de | |
| p3847 | Característica de fricción Registro Tiempo calen- | | | | |

tamiento [s]

| N.° | Descripción | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| | Frenado combinado | | | | |
| p3856 | Intensidad de frenado combinado [100 ≙ 100%] | | | | |
| r3859 | CO/BO: Frenado combinado Palabra de estado | | | | |
| | Parámetros de gestión | | | | |
| p3900 | Finalización puesta en marcha rápida | | | | |
| r3925 | Identificaciones indicador de finalización | | | | |
| p3950 | Parámetros de servicio técnico | | | | |
| p3981 | Confirmar fallos objeto de accionamiento | | | | |
| p3985 | Punto de mando Modo Selección | | | | |
| r3996 | Escritura parámetros Bloqueo Estado | | | | |
| p5271 | Ajuste online Configuración Regulador | | | | |
| p5310 | Control anticipativo del momento de inercia Configuración | | | | |
| r5311 | Control anticipativo del momento de inercia Palabra de estado | | | | |
| p5312 | Control anticipativo del momento de inercia lineal positivo [s²] | | | | |
| p5313 | Control anticipativo del momento de inercia constante positivo [kgms²] | | | | |
| p5314 | Control anticipativo del momento de inercia lineal negativo [s²] | | | | |
| p5315 | Control anticipativo del momento de inercia constante negativo [kgms²] | | | | |
| p5316 | Control anticipativo del momento inercia Tiempo de modificación Momento inercia [ms] | | | | |
| p5397 | Mod_temp_mot 3 Temperatura ambiente Imagen p0613 [°C] | | | | |
| r5398 | Mod_temp_mot 3 Umbral de aviso Imagen p5390 [°C] | | | | |
| r5399 | Mod_temp_mot 3 Umbral de fallo Imagen p5391 [°C] | | | | |
| r5600 | Modo de ahorro de energía Pe ID | | | | |
| p5602 | Modo de ahorro de energía Pe Tiempo de pausa mínimo [s] | | | | |
| p5606 | Modo de ahorro de energía Pe Tiempo de perma- nencia máximo [ms] | | | | |
| p5611 | Ahorro de energía Pe Propiedades generales | | | | |
| | .00 Bloquear .01 El accionamiento dispara DES1 | | | | |
| | .02 Transición a modo ahorro energía posible en PROFIdrive estado S4 | | | | |
| p5612 | Ahorro de energía Pe Propiedades según modo | | | | |
| r5613 | CO/BO: Ahorro de energía Pe activo/inactivo | | | | |

| N.° | Des | cripción | | |
|-------|--|---|--|--|
| p5614 | | Pe Activar bloqueo de conexión Fuente de | | |
| r7758 | Proteserie | ección de know-how Control Unit Número de | | |
| r7759 | | ección de know-how Control Unit Número de e teórico | | |
| p7760 | Protección de escritura/Protección de know-how Estado | | | |
| | .00 | 1 = Protección contra escritura activa | | |
| | .01 | 1 = Protección de know-how activa | | |
| | .02 | 1 = Protección de know-how desactivada temporalmente | | |
| | .03 | 1 = Protección de know-how no desactiva- ble | | |
| | .04 | 1 = Tarjeta de memoria Protección contra copia activa | | |
| | .05 | 1 = Protección anticopia básica activa | | |
| | .06 | 1 = Trace y funciones de medida para fines de diagnóstico activas | | |
| p7761 | Prot | ección de escritura | | |
| | 0 | no activo 1 activo | | |
| p7762 | | eso de escritura para control por sistema de multimaestro externo | | |
| | 0 | Acceso en escritura libre independiente de p7761 | | |
| | 1 | Sin acceso en escritura libre (p7761 está activo) | | |
| p7763 | | ección de know-how Lista de excepciones del // Parámetros Cantidad | | |
| p7764 | | Protección de know-how Lista de excepciones del OEM | | |
| p7765 | | ección de know-how Tarjeta de memoria ección anticopia | | |
| | .00 | 1 = Protección anticopia avanzada: vinculada a tarjeta memoria y CU | | |
| | .01 | 1 = Protección anticopia básica: vinculada a tarjeta de memoria | | |
| | .02 | 1 = Permitir Trace y funciones de medida para fines de diagnóstico | | |
| p7766 | Prot | Protección de know-how Contraseña Entrada | | |
| p7767 | Protección de know-how Contraseña nueva | | | |
| p7768 | Protección de know-how Contraseña Confirmación | | | |
| p7769 | Protección de know-how Tarjeta de memoria Número de serie teórico | | | |
| p7775 | Dato | Datos NVRAM Acción | | |
| r7843 | Tarjeta de memoria Número de serie | | | |

| N.° | Des | scripción | | | | | | |
|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|
| r8540 | BO: STW1 de BOP/IOP en modo manual | | | | | | | |
| r8541 | CO: Consigna de velocidad de BOP/IOP en modo manual | | | | | | | |
| p8542 | BI: STW1 efectiva en BOP/IOP modo manual | | | | | | | |
| p8543 | CI: Consigna de velocidad efectiva en BOP/IOP modo manual | | | | | | | |
| p8552 | Unidad velocidad de giro IOP | | | | | | | |
| p8558 | BI: Selección Modo manual IOP | | | | | | | |
| r8570 | Vis | cro objeto aco ualización de el convertidor | los a | | | | | guardados |
| | | С | ANc | pen | | | | |
| r8600 | CA | N Device Typ | e | | | | | |
| r8601 | CA | N Error Regis | ter | | | | | |
| p8602 | CA | N SYNC-Obje | ect | | | | | |
| p8603 | CA | N COB-ID Em | nerge | ency | Mes | sage | [he | x] |
| p8604 | CA | N Node Guar | ding | | | | | |
| p8606 | CA | N Producer H | eartl | eat ' | Time | e [ms |] | |
| r8607 | CA | N Identity Obj | ect | | | | | |
| p8608 | CA | N Clear Bus C | Off E | rror | | | | |
| p8609 | CAN Error Behaviour | | | | | | | |
| r8610 | CA | CAN First Server SDO | | | | | | |
| p8611 | CA | CAN Pre-defined Error Field [hex] | | | | | | |
| p8620 | CA | N Node-ID | | | | | | |
| r8621 | CA | N Node-ID ac | tivo | | | | | |
| p8622 | Vel | ocidad de bits | CA | N [kb | its/s | [| | 1 |
| | 0 | 1000 | 1 | 800 | | | 2 | 500 |
| | 3 | 250 | 4 | 125 | | | 5 | 50 |
| | 6 | 20 | 7 | 10 | | | | |
| p8623 | CA | N Bit Timing s | selec | tion | hex |] | | |
| p8630 | † | etos virtuales | | | | | | |
| p8641 | CA | N Abort Conn | ectic | n Op | tion | Cod | е | |
| | 0 | ninguna rea | cciór | 1 | 1 | DE | S1_ | |
| | 2 | 2 DES2 3 DES3 | | | | | | |
| r8680 | | CAN Diagnosis Hardware | | | | | | |
| p8684 | 1 | ado tras arrar | • | CAN | I NN | 1T | | |
| p8685 | Estados CAN NMT | | | | | | | |
| p8699 | | Tiempo de vigilancia CAN RPDO [ms] | | | | | | |
| p8700 | | CAN Receive PDO 1 [hex] | | | | | | |
| p8701 | CA | CAN Receive PDO 2 [hex] | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| p8707 | CAN Receive PDO 8 [hex] | | | | | | | |

| N.° | Descripción | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| p8710 | CAN Receive Mapping para RPDO 1 [hex] | | | | |
| p8711 | CAN Receive Mapping para RPDO 2 [hex] | | | | |
| | | | | | |
| p8717 | CAN Receive Mapping para RPDO 8 [hex] | | | | |
| p8720 | CAN Transmit PDO 1 [hex] | | | | |
| p8721 | CAN Transmit PDO 2 [hex] | | | | |
| | | | | | |
| p8727 | CAN Transmit PDO 8 [hex] | | | | |
| p8730 | CAN Transmit Mapping para TPDO 1 [hex] | | | | |
| p8731 | CAN Transmit Mapping para TPDO 2 [hex] | | | | |
| | | | | | |
| p8737 | CAN Transmit Mapping para TPDO 8 [hex] | | | | |
| p8744 | Configuración mapeado CAN PDO | | | | |
| | 1: Predefined Connection Set | | | | |
| | 2: Mapeado PDO libre | | | | |
| r8745 | CO: CAN Objetos de recepción PZD libres de 16 bits | | | | |
| p8746 | CI: CAN Objetos de emisión PZD libres de 16 bits | | | | |
| r8747 | CO: CAN Objetos de recepción PZD libres de 32 bits | | | | |
| p8748 | CI: CAN Objetos de emisión PZD libres de 32 bits | | | | |
| r8750 | CAN Objetos Receive mapeados 16 bits | | | | |
| r8751 | CAN Objetos Receive mapeados 16 bits | | | | |
| r8760 | CAN Objetos Receive mapeados 32 bits | | | | |
| r8761 | CAN Objetos Transmit mapeados 32 bits | | | | |
| r8762 | CO: CAN Modo de operación Visualización | | | | |
| r8784 | CO: CAN Palabra de estado | | | | |
| p8785 | BI: CAN Palabra de estado Bit 8 | | | | |
| p8786 | BI: CAN Palabra de estado Bit 14 | | | | |
| p8787 | BI: CAN Palabra de estado Bit 15 | | | | |
| p8790 | Interconexión automática de palabra de mando CAN | | | | |
| p8791 | CAN Código de opción de parada | | | | |
| r8792 | CO: CAN Velocity Mode I16 Consigna | | | | |
| r8795 | CAN Palabra de mando | | | | |
| r8796 | CO: CAN Profile Velocity Mode I32 Consignas | | | | |
| r8797 | CAN Target Torque | | | | |
| p8798 | CAN Factor de conversión de velocidad | | | | |
| | [0] Numerador [1] Denominador | | | | |

| N.° | Descripción | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|
| Dato | Datos de identificación & y mantenimiento (I&M) | | | | |
| p8805 | Identification and Maintenance 4 Configuración | | | | |
| | 0: Valor estándar para I&M 4 (p8809) | | | | |
| | 1: Valor del usuario para I&M 4 (p8809) | | | | |
| p8806 | Identification and Maintenance 1 | | | | |
| | [031] Subdivisión fundamental (AKZ) | | | | |
| | [3253] Identificador de situación (OKZ) | | | | |
| p8807 | Identification and Maintenance 2 | | | | |
| | [015] AAA-MM-DD hh.mm | | | | |
| p8808 | Identification and Maintenance 3 | | | | |
| | [053] Cualquier información adicional y observaciones (ASCII) | | | | |
| p8809 | Identification and Maintenance 4 (firma) | | | | |
| | PROFIdrive | | | | |
| r8859 | Datos identificativos PROFINET | | | | |
| r8909 | PN Device ID | | | | |
| p8920 | PN Name of Station | | | | |
| p8921 | PN IP Address of Station | | | | |
| p8922 | PN Default Gateway of Station | | | | |
| p8923 | PN Subnet Mask of Station | | | | |
| p8924 | PN Modo DHCP | | | | |
| p8925 | PN Configuración de interfaces | | | | |
| | Sin función | | | | |
| | 1: Activar configuración | | | | |
| | 2: Activar y guardar configuración | | | | |
| | 3: Borrar configuración | | | | |
| p8929 | PN Remote Controller Cantidad | | | | |
| | 0: Automatización o Safety | | | | |
| | 1: Automatización y Safety | | | | |
| r8930 | PN Name of Station active | | | | |
| r8931 | PN IP Address of Station active | | | | |
| r8932 | PN Default Gateway of Station active | | | | |
| r8933 | PN Subnet Mask of Station active | | | | |
| r8934 | PN Modo DHCP activo | | | | |
| r8935 | PN MAC Address of Station | | | | |
| r8939 | PN DAP ID | | | | |
| r8960 | PN Asignación de subslot | | | | |
| r8961 | PN IP Addr Remote Controller 1 | | | | |
| r8962 | PN IP Addr Remote Controller 2 | | | | |

| N.° | Descripción | | | | | |
|----------------|--|--|---|-------------------|--|--|
| p8980 | Perfil | Perfil EtherNet/IP | | | | |
| | 0: 3 | SINAMICS | 1: | ODVA / AC/DC | | |
| p8981 | Ether | net/IP ODVA STOP | Mode | | | |
| | 0: DES1 1: DES2 | | | | | |
| p8982 p8983 | | net/IP ODVA Veloci 3) Escalado | dad (p8 | 3982) o Par | | |
| • | 123: | 32 | 124: | 16 | | |
| | 125: | 8 | 126: | 4 | | |
| | 127: | 2 | 128: | 1 | | |
| | 129: | 0,5 | 130: | 0,25 | | |
| | 131: | 0,125 | 132: | 0,0625 | | |
| | 133: | 0,03128 | | | | |
| p8991 | Acces | so memoria USB | | | | |
| Co | herenc | ia y almacenamie | ento de | parámetros | | |
| p9400 | Extra | er con seguridad la | tarjeta | de memoria | | |
| | 0 | No se ha introduci memoria | No se ha introducido ninguna tarjeta de | | | |
| | 1 | La tarjeta de memoria está insertada | | | | |
| | 2 | Solicitar "Extraer con seguridad" la tarjeta de memoria | | | | |
| | 3 | "Extraer con seguridad" posible | | | | |
| | 100 | "Extraer con seguridad" no posible debido a acceso | | | | |
| r9401 | Extraer con seguridad la tarjeta de memoria Estado | | | | | |
| r9463 | Macro | válida ajustada | | | | |
| p9484 | Interd | onexiones BICO Bu | ıscar fu | ente señal | | |
| r9485 | Interd tidad | Interconexiones BICO Buscar fuente señal Can- | | | | |
| r9486 | Interd | onexiones BICO Bu | ıscar fu | ente señal Primei | | |
| | | Safety Integr | ated | | | |
| p9601 | | SI Habilit. funciones integradas en accionamiento (procesador 1) | | | | |
| p9610 | SI Dir | ección PROFIsafe (| proces | ador 1) | | |
| p9650 | | SI Conmutación F-DI Tiempo de tolerancia (procesador 1) [ms] | | | | |
| p9651 | | O Tiempo de inhibio esador 1) [ms] | ción de | rebote | | |
| p9659 | SI Dinamización forzada Temporizador [h] | | | | | |
| r9660 | SI Dinamización forzada Tiempo residual [h] | | | | | |
| r9670 | SI Identificación del módulo Control Unit | | | | | |
| r9672 | SI Identificación del módulo Power Module | | | | | |

| N.° | Descripción | | | |
|-------|---|--|--|--|
| p9700 | SI Función de copia | | | |
| p9701 | SI Confirmar modificación de datos | | | |
| p9761 | SI Contraseña Entrada [hex] | | | |
| p9762 | SI Contraseña nueva [hex] | | | |
| p9763 | SI Contraseña Confirmación [hex] | | | |
| r9768 | SI PROFIsafe Recibir palabras de mando | | | |
| | (procesador 1) | | | |
| 0700 | [0] PZD 1 [7] PZD 8 | | | |
| r9769 | SI PROFIsafe Enviar palabras de estado (procesador 1) | | | |
| | [0] PZD 1 [7] PZD 8 | | | |
| r9770 | SI Versión Funciones de seguridad integradas en el accionamiento (procesador 1) | | | |
| r9771 | SI Funciones comunes (procesador 1) | | | |
| r9772 | CO/BO: SI Estado (procesador 1) | | | |
| r9773 | CO/BO: SI Estado (procesador 1 + procesador 2) | | | |
| r9776 | SI Diagnóstico | | | |
| | .00 1 = Parámetro Safety modificado Necesario POWER ON | | | |
| | .01 1 = Funciones Safety habilitadas | | | |
| | .02 1 = Componente Safety cambiado y necesario guardar | | | |
| r9780 | SI Ciclo de vigilancia (procesador 1) [ms] | | | |
| r9781 | SI Control de cambios Suma de verificación (procesador 1) | | | |
| r9782 | SI Control de cambios Etiqueta de fecha/hora (procesador 1) [h] | | | |
| r9794 | SI Lista de comparaciones cruzadas (procesador 1) | | | |
| r9795 | SI Diagnóstico PARADA F (procesador 1) | | | |
| r9798 | SI Suma de comprobación real Parámetro SI (procesador 1) | | | |
| p9799 | SI Suma de comprobación teórica Parámetro SI (procesador 1) | | | |
| p9801 | SI Habilit. funciones integradas en accionamiento (procesador 2) | | | |
| p9810 | SI Dirección PROFIsafe (procesador 2) | | | |
| p9850 | SI Conmutación F-DI Tiempo de tolerancia (procesador 2) | | | |
| p9851 | SI STO Tiempo de inhibición de rebote (procesador 2) [µs] | | | |
| r9871 | SI Funciones comunes (procesador 2) | | | |
| r9872 | CO/BO: SI Estado (Power Module) | | | |
| r9898 | SI Suma de comprobación real Parámetro SI (procesador 2) | | | |

| N.° | Descripción | | | | | |
|--------|---|--|---------------------------|--|--|--|
| p9899 | SI Suma de comprobación teórica Parámetro SI (procesador 2) | | | | | |
| | Diagnóstico interno | | | | | |
| r9976 | Tasa de carga del sistema [%] | | | | | |
| | 1 1 1 1 1 | | Mayor tasa de carga bruta | | | |
| p60022 | Selección de telegrama PROFIsafe | | | | | |
| r61000 | PROFINET Name of Station | | | | | |
| r61001 | PROFINET IP of Station | | | | | |

Eliminación de fallos

5.1 Lista de alarmas y fallos

Axxxxx: Alarma Fyyyyy: Fallo

Tabla 5- 1 Las alarmas y fallos más importantes de las funciones de seguridad

| Número | Causa | Remedio | | |
|--------|---|---|---|--|
| F01600 | STOP A activada | Seleccionar y volver a deseleccionar STO . | | |
| F01650 | Requiere prueba de recepción/aceptación | Ejecución de la prueba de recepción/aceptación y elaboración del certifica do de recepción. | | |
| | | A continuación | , desconectar y volver a conectar la Control Unit. | |
| F01659 | Petición de escritura en parámetros rechazada | embargo, no se | n restablecerse los ajustes de fábrica del convertidor. Sin e permite restablecer las funciones de seguridad, ya que ntran habilitadas en este momento. | |
| | | Remedio con C | Operator Panel: | |
| | | p0010 = 30 | Reset de parámetros | |
| | | p9761 = | Introducir la contraseña para funciones de seguridad. | |
| | | p0970 = 5 | Inicio Resetear parámetros Safety. | |
| | | | El convertidor ajusta p0970 = 5 una vez que ha restablecido los parámetros. | |
| | | A continuación | , restablezca de nuevo los ajustes de fábrica del convertidor. | |
| A01666 | Señal 1 estática en la F-DI para confirmación segura | Ajustar F-DI a I | a señal 0 lógica. | |
| A01698 | Modo de puesta en marcha para funciones de seguridad activo | Este aviso se a | inula al terminar la puesta en marcha Safety. | |
| A01699 | Requiere probar los circuitos de desconexión | Tras la siguiente deselección de la función "STO" se anula el aviso y se pone a cero el tiempo de vigilancia. | | |
| F30600 | STOP A activada | Seleccionar y volver a deseleccionar STO . | | |

Tabla 5- 2 Alarmas y fallos más importantes

| Número | Causa | Remedio |
|--------|---------------------------|---|
| F01018 | Arranque cancelado varias | Desconectar y reconectar la alimentación del convertidor. |
| | veces | 2. Tras este fallo, el convertidor arranca con los ajustes de fábrica. |
| | | 3. Vuelva a poner en funcionamiento el convertidor. |
| A01028 | Error de configuración | Explicación: la parametrización en la tarjeta de memoria se generó con un módulo de otro tipo (referencia). |
| | | Compruebe los parámetros del módulo y, en caso necesario, realice una nueva puesta en marcha. |

5.1 Lista de alarmas y fallos

| Número | Causa | Remedio |
|--|---|--|
| F01033 | Conmutación de unidades: Valor de parámetro de referencia inválido | Ajustar el valor del parámetro de referencia diferente de 0.0 (p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004). |
| F01034 | Conmutación de unidades: Cálculo de valores de parámetro fallido tras cambiar valor de referencia | Elegir el valor del parámetro de referencia de forma que puedan calcularse los parámetros afectados en representación relativa (p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004). |
| F01122 | Frecuencia en entrada de detector excesiva | Reducir la frecuencia de impulsos en la entrada de detector. |
| A01590 | Ha transcurrido el intervalo de mantenimiento del motor | Realice el mantenimiento. |
| A01900 | PROFIBUS: telegrama de configuración erróneo | Explicación: un maestro PROFIBUS intenta establecer una conexión utilizando un telegrama de configuración erróneo. |
| | | Compruebe la configuración de bus en maestro y esclavo. |
| A01910 F01910 | Int. bus de campo Consigna Tiempo excedido | Esta alarma se genera cuando p2040 ≠ 0 ms y se detecta una de las siguientes causas: |
| | | la conexión de bus está interrumpida |
| | | el maestro MODBUS está desconectado |
| | | error de comunicación (CRC, bit de paridad, error lógico) |
| | | valor demasiado bajo para el tiempo de vigilancia de bus de campo (p2040) |
| A01920 | PROFIBUS: interrupción de conexión cíclica | Explicación: se ha interrumpido la conexión cíclica con el maestro PROFIBUS. |
| | | Establezca la conexión PROFIBUS y active el maestro PROFIBUS en modo cíclico. |
| F03505 | Entrada analógica Rotura de hilo | Compruebe si hay interrupciones en la conexión con la fuente de señal. Compruebe el nivel de la señal alimentada. La intensidad de entrada medida por la entrada analógica se puede consultar en r0752. |
| A03520 | Fallo en sensor de temperatura | Compruebe si el sensor está conectado correctamente. |
| A05000 A05001 A05002 A05004 A05006 | Exceso de temperatura Power Module | Compruebe lo siguiente: - ¿La temperatura ambiental se encuentra dentro de los límites definidos? - ¿Se han dimensionado correctamente las condiciones de carga y el ciclo de carga? - ¿Ha fallado la refrigeración? |
| F06310 | Tensión de conexión (p0210) parametrizada erróneamente | Comprobar la tensión de conexión parametrizada y cambiarla si es necesario (p0210). Comprobar la tensión de red. |
| F07011 | Motor Exceso de temperatura | Reducir la carga del motor. |
| | | Comprobar la temperatura ambiente. |
| | | Comprobar el cableado y la conexión del sensor. |
| A07012 | Sobretemperatura del modelo de | Compruebe la carga del motor y redúzcala si es necesario. |
| | motor I2t | Compruebe la temperatura ambiente del motor. |
| | | Compruebe la constante de tiempo térmica p0611. |
| | | Compruebe el umbral de fallo p0605 para exceso de temperatura. |
| A07015 | Sensor de temperatura del mo- | Compruebe si el sensor está conectado correctamente. |
| | tor Alarma | Compruebe la parametrización (p0601). |

| Número | Causa | Remedio |
|------------------|---|---|
| F07016 | Sensor de temperatura del mo- | Comprobar si la conexión del sensor es correcta. |
| | tor Fallo | Comprobar la parametrización (p0601). |
| F07086 F07088 | Conmutación de unidades: In- fracc. límites parámetros | Comprobar y, si procede, corregir los valores de parámetros adaptados. |
| F07320 | Rearranque automático cancelado | Aumentar la cantidad de intentos de rearranque (p1211). La cantidad actual de intentos de arranque se muestra en r1214. |
| | | Aumentar el tiempo de espera en p1212 o el tiempo de vigilancia en p1213. |
| | | Aplicar orden ON (p0840). |
| | | Incrementar o desconectar el tiempo de vigilancia de la etapa de potencia (p0857). |
| | | Reducir el tiempo de espera para restablecer el contador de fallos p1213[1] de forma que se registren menos fallos en ese intervalo de tiempo. |
| A07321 | Rearranque automático activo | Explicación: el rearranque automático (WEA) está activo. Al restablecerse la red o eliminarse las causas de los fallos presentes, el accionamiento se conecta de nuevo automáticamente. |
| F07330 | Intensidad de búsqueda medida demasiado baja | Aumentar la intensidad de búsqueda (P1202), comprobar la conexión del motor. |
| A07400 | Regulador V _{DC_max} activo | Si no se desea que intervenga el regulador: |
| | | Incrementar los tiempos de deceleración. |
| | | Desconectar el regulador V_{DC_max} (p1240 = 0 con regulación vectorial, p1280 = 0 con control por U/f). |
| A07409 | Control por U/f Reg. limitación intensidad activo | La alarma desaparece automáticamente después de adoptar una de las siguientes medidas: |
| | | Aumentar el límite de intensidad (p0640). |
| | | Reducir la carga. |
| | | Ajustar rampas de aceleración más lentas para la velocidad de consigna. |
| F07426 | Regulador tecnológico Valor real | Adaptar los límites a los niveles de señal (p2267, p2268). |
| | limitado | Comprobar la escala del valor real (p2264). |
| F07801 | Motor Sobreintensidad | Comprobar los límites de intensidad (p0640). |
| | | Control por U/f: comprobar el regulador de limitación de intensidad (p1340 p1346). |
| | | Aumentar la rampa de aceleración (p1120) o reducir la carga. |
| | | Comprobar si hay defectos a tierra o cortocircuitos en el motor y en los cables del motor. |
| | | Comprobar si hay conexión en estrella/triángulo en el motor, y la parametrización de la placa de características. |
| | | Comprobar la combinación de la etapa de potencia y del motor. |
| | | Seleccionar la función de rearranque al vuelo (p1200) cuando se tenga que conectar sobre un motor en rotación. |
| A07805 | Accto.: Etapa de potencia So- | Reducir la carga permanente. |
| | brecarga I2t | Adaptar el ciclo de carga. |
| | | Comprobar la correspondencia entre las intensidades nominales del motor y la etapa de potencia. |

5.1 Lista de alarmas y fallos

| Número | Causa | Remedio | |
|--------|--|---|--|
| F07807 | Cortocircuito detectado | Comprobar si hay un cortocircuito entre fases en la conexión del convertidor por el lado del motor. | |
| | | Descartar la posibilidad de que se hayan permutado los cables de red y del motor. | |
| A07850 | Alarma externa 1 | Se ha activado la señal de "Alarma externa 1". | |
| | | El parámetro p2112 determina la fuente de señal de la alarma externa. | |
| | | Remedio: Elimine las causas de esta alarma. | |
| F07860 | Fallo externo 1 | Eliminar la causa externa de este fallo. | |
| F07900 | Motor bloqueado | Comprobar que el motor puede moverse libremente. | |
| | | • Comprobar el límite de par: En sentido de giro positivo r1538, en sentido de giro negativo r1539. | |
| F07901 | Sobrevelocidad motor | Activar el control anticipativo del regulador de limitación de velocidad (p1401 bit 7 = 1). | |
| F07902 | Motor volcado | Compruebe si los datos del motor están correctamente parametrizados y realice una identificación del motor. | |
| | | Compruebe los límites intensidad (p0640, r0067, r0289). Si los límites de intensidad son demasiado bajos, el accionamiento no puede magnetizarse. | |
| | | Compruebe si se desconectan los cables del motor durante el funcionamiento. | |
| A07903 | Motor Divergencia de velocidad | Aumente p2163 o p2166. | |
| | | Amplíe los límites de par, intensidad y potencia. | |
| A07910 | Motor Exceso de temperatura | Compruebe la carga del motor. | |
| | | Compruebe la temperatura ambiente del motor. | |
| 407000 | B / I :I I : | Compruebe el sensor KTY84. | |
| A07920 | Par/velocidad muy bajo | El par se desvía de la envolvente de par/velocidad de rotación. | |
| A07921 | Par/velocidad muy alto | Comprobar la conexión entre el motor y la carga. | |
| A07922 | Par/velocidad fuera de tolerancia | Adaptar la parametrización a la carga. | |
| F07923 | Par/velocidad muy bajo | Comprobar la conexión entre el motor y la carga. | |
| F07924 | Par/velocidad muy alto | Adaptar la parametrización a la carga. | |
| A07927 | Frenado por corriente continua activo | No necesario | |
| A07980 | Medición en giro activada | No necesaria | |
| A07981 | Faltan habilitaciones medición | Confirme los fallos presentes. | |
| | en giro | Establezca las habilitaciones que faltan (ver r00002, r0046). | |
| A07991 | Identificación de datos del motor activada | Conecte el motor e identifique los datos del motor. | |
| F08501 | Tiempo excedido de consigna | Compruebe la conexión a PROFINET. | |
| | | Ponga el controlador en el estado RUN. | |
| | | • En caso de repetirse el error, compruebe el tiempo de vigilancia ajustado en p2044. | |
| F08502 | El tiempo de vigilancia de señal de vida ha expirado | Compruebe la conexión a PROFINET. | |

| Número | Causa | Remedio | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| F08510 | Los datos de configuración de emisión no son válidos | Compruebe la configuración de PROFINET | | | |
| A08511 | Los datos de configuración de recepción no son válidos. | | | | |
| A08526 | Sin conexión cíclica | Active el controlador en modo cíclico. | | | |
| | | Compruebe los parámetros "Name of Station" e "IP of Station" (r61000, r61001). | | | |
| A08565 | Error de coherencia en parámet- | Compruebe lo siguiente: | | | |
| | ros de ajuste | La dirección IP, la máscara de subred o la Default Gateway son incorrectas. | | | |
| | | La dirección IP o el nombre de estación están duplicados en la red. | | | |
| | | El nombre de estación contiene caracteres no válidos. | | | |
| F08700 | Comunicación errónea | Se ha producido un error en la comunicación CAN. Compruebe lo siguiente: | | | |
| | | Cable de bus | | | |
| | | Velocidad de transferencia (p8622) | | | |
| | | Bit Timing (p8623) | | | |
| | | Maestros | | | |
| | | Una vez eliminada la causa del error, reinicie manualmente el controlador CAN con p8608 = 1. | | | |
| F13100 | Protección de know-how: Protección contra copia | La protección de know-how y la protección contra copia para la tarjeta de memoria están activas. Al comprobar la tarjeta de memoria se ha producido un error. | | | |
| | | Inserte una tarjeta de memoria adecuada y a continuación desconecte temporalmente la tensión de alimentación del convertidor y vuelva a conectarla (POWER ON). | | | |
| | | Desactive la protección contra copia (p7765). | | | |
| F13101 | Protección de know-how: no es posible activar la protección contra copia | Inserte una tarjeta de memoria válida. | | | |

5.1 Lista de alarmas y fallos

| Número | Causa | Remedio |
|--------|-----------------------------------|---|
| F30001 | Sobreintensidad | Verifique lo siguiente: |
| | | Datos del motor, realizar una puesta en marcha en caso necesario |
| | | Tipo de conexión del motor (Y/Δ) |
| | | Modo U/f: asignación de las intensidades nominales del motor y la etapa |
| | | de potencia |
| | | Calidad de la red |
| | | Conexión correcta de la bobina de conmutación de red |
| | | Conexiones de los cables de potencia |
| | | El cortocircuito o el defecto a tierra de los cables de potencia |
| | | Longitud de los cables de potencia |
| | | Fases de red |
| | | Si esto no sirve: |
| | | Modo U/f: Aumente la rampa de aceleración |
| | | Reduzca la carga |
| | | Sustituya la etapa de potencia |
| F30002 | Sobretensión en circuito inter- | Aumente el tiempo de deceleración (p1121). |
| | medio | Ajuste los tiempos de redondeo (p1130, p1136). |
| | | Active el regulador de tensión en el circuito intermedio (p1240, p1280). |
| | | Compruebe la tensión de red (p0210). |
| | | Compruebe las fases de red. |
| F30003 | Subtensión en circuito intermedio | Compruebe la tensión de red (p0210). |
| F30004 | Exceso de temperatura Conver- | Compruebe si el ventilador del convertidor está en marcha. |
| | tidor | Compruebe si la temperatura ambiente se halla dentro del margen permitido. |
| | | Compruebe si el motor está sobrecargado. |
| | | Reduzca la frecuencia de pulsación. |
| F30005 | Sobrecarga I2t Convertidor | Compruebe las intensidades nominales del motor y del Power Module. |
| | | Reduzca el límite de intensidad p0640. |
| | | En modo con característica U/f: reduzca p1341. |
| F30011 | Pérdida de fase de red | Compruebe los fusibles de entrada del convertidor. |
| | | Compruebe los cables de alimentación del motor. |
| F30015 | Pérdida de fase Cable de ali- | Compruebe los cables de alimentación del motor. |
| | mentación del motor | Aumente el tiempo de aceleración o deceleración (p1120). |
| F30021 | Defecto a tierra | Comprobar las conexiones de los cables de potencia. |
| | | Comprobar el motor. |
| | | Comprobar el transformador de intensidad. |
| | | Comprobar los cables y contactos de la conexión del freno (posible rotura de hilo). |
| F30027 | Precarga Circuito intermedio | Compruebe la tensión de red. |
| | Vigilancia de tiempo | Compruebe el ajuste de la tensión de red (p0210). |
| F30035 | Exceso temp. aire entrada | Comprobar si funciona el ventilador. |

| Número | Causa | Remedio |
|--------|--|---|
| F30036 | Exceso de temperatura interior | Comprobar las esteras de filtro del ventilador. |
| | | Comprobar si la temperatura ambiente se halla dentro del margen permitido. |
| F30037 | Exceso de temperatura del recti- | Ver F30035 y, además: |
| | ficador | Comprobar la carga del motor. |
| | | Comprobar las fases de la red. |
| A30049 | Ventilador interior defectuoso | Comprobar el ventilador interior y sustituirlo si es necesario. |
| F30059 | Ventilador interior defectuoso | Comprobar el ventilador interior y sustituirlo si es necesario. |
| F30074 | Error de comunicación entre Control Unit y Power Module | La alimentación de 24 V del convertidor (bornes 31 y 32) se ha interrumpido brevemente. |
| | | Compruebe la alimentación y el cableado. |
| A30502 | Sobretensión en circuito inter- | Comprobar la tensión de conexión de equipos (p0210). |
| | medio | Comprobar el dimensionado de la bobina de red. |
| A30920 | Fallo en sensor de temperatura | Compruebe si el sensor está conectado correctamente. |
| A50001 | Error de configuración de PROFINET | Un controlador PROFINET intenta establecer una conexión utilizando un telegrama de configuración erróneo. Compruebe si está activada la opción "Shared Device" (p8929 = 2). |
| A50010 | El name of station de PROFINET no es válido | Corregir el name of station (p8920) y activar (p8925 = 2). |
| A50020 | PROFINET: falta el segundo controlador | "Shared Device" está activada (p8929 = 2). Sin embargo, solo hay conexión con un controlador PROFINET. |

Para más información, consulte el Manual de listas.

5.2 Soporte para productos

Tabla 5- 3 Soporte técnico

| Francia | Alemania | Italia | España | Gran Bretaña | |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|--|
| +33 (0) 821 801 122 | +49 (0)911 895 7222 | +39 (02) 24362000 | +34 902 237 238 | +44 161 446 5545 | |
| Otros números de teléfono de servicio técnico: Product support (http://www.siemens.com/automation/service&support) | | | | | |

Tabla 5- 4 Manuales con información adicional

| Nivel de información | Manual | Contenido | Idiomas disponibles | Descarga o referencia |
|----------------------|--|---|---|--|
| + | Instrucciones de ser- vicio (resumidas) | (Este manual) | chino, alemán, | Descargar manuales (http://support.automatio |
| ++ | Instrucciones de servicio | Instalación, puesta en marcha y funcionamiento del convertidor de frecuencia. Descripción de las funciones del convertidor de frecuencia. Datos técnicos. | inglés, francés, italiano, español | n.siemens.com/WW/vie w/es/48213081/133300) Recopilación de manu- ales SINAMICS Documentación en DVD Referencia: 6SL3097-4CA00-0YG0 |
| +++ | Manual de funciones Safety Integrated | Configuración de PROFIsafe. Instalación, puesta en marcha y funciona- miento de la función de seguridad integra- da. | alemán, inglés | |
| +++ | Manual de listas | Lista completa de parámetros, alarmas y fallos. Esquemas gráficos de funciones. | chino, alemán, inglés | |
| +++ | Instrucciones de ser- vicio de BOP-2, IOP | Descripción del panel de mando | alemán, inglés | |

5.3 Repuestos

| | Referencia | |
|--|--------------------|--------------------|
| 5 juegos de bornes de E/S, 1 juego de puerta frontal y 1 tapa ciega para Opera | 6SL3200-0SK41-0AA0 | |
| Placas de pantalla incl. accesorios de montaje | Tamaño AA | 6SL3266-1ER00-0KA0 |
| | Tamaño A | 6SL3266-1EA00-0KA0 |
| | Tamaño B | 6SL3266-1EB00-0KA0 |
| | Tamaño C | 6SL3266-1EC00-0KA0 |
| 1 juego con conectores para red, motor y resistencia de freno | Tamaño AA, A | 6SL3200-0ST05-0AA0 |
| | Tamaño B | 6SL3200-0ST06-0AA0 |
| | Tamaño C | 6SL3200-0ST07-0AA0 |
| Unidad de ventilador para el disipador, compuesto por carcasa insertable con | Tamaño A | 6SL3200-0SF12-0AA0 |
| ventilador incorporado | Tamaño B | 6SL3200-0SF13-0AA0 |
| | Tamaño C | 6SL3200-0SF14-0AA0 |
| Ventilador superior, compuesto por cubierta superior con ventilador incorpo- | Tamaño AA | 6SL3200-0SF38-0AA0 |
| rado | Tamaño A | 6SL3200-0SF40-0AA0 |
| | Tamaño B | 6SL3200-0SF41-0AA0 |
| | Tamaño C | 6SL3200-0SF42-0AA0 |

Más información

Convertidor SINAMICS: www.siemens.com sinamics

Safety Integrated:

www.siemens.com safety-integrated

PROFINET:

www.siemens.com profinet

Siemens AG Digital Factory Motion Control Postfach 3180 91050 ERLANGEN ALEMANIA Sujeto a cambios sin previo aviso © Siemens AG 2011-2015

> Para más información acerca de SINAMICS G120C, escanear el código QR.

